INDYCMI

3D Digital HD Video Camera Recorder

Operating Guide US

Guía de operaciones ES

Additional information on this product and answers to frequently asked questions can be found at our Customer Support Website.

Puede encontrar más información sobre este producto y respuestas a las preguntas más frecuentes en nuestro sitio Web de atención al cliente.

http://www.sony.net/

Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Impreso utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

4268812120





HVUDYCVM⁸











Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. HDR-Serial No. Model No. AC-Serial No.

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.





This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS. DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

US

- · Read these instructions.
- Keep these instructions.
- · Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- · Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug
 has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a
 third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If
 the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the
 obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus
 has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
 been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
 rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

Representative plug of power supply cord of countries/regions around the world.

A Type (American Type)

B Type (British Type)

BF Type (British Type)

BF Type (British Type)

C Type (CEE Type)

The representative supply voltage and plug type are described in this chart.

Depend on an area, Different type of plug and supply voltage are used.

Attention: Power cord meeting demands from each country shall be used.

For only the United States
 Use a UL Listed, 1.5-3 m (5-10 ft.), Type SPT-2 or NISPT-2, AWG no. 18 power supply cord, rated for 125 V 7 A, with a NEMA 1-15P plug rated for 125 V 15 A."

Europe

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Austria	230	50	С
Belgium	230	50	С
Czech	220	50	С
Denmark	230	50	С
Finland	230	50	С
France	230	50	С
Germany	230	50	С
Greece	220	50	С
Hungary	220	50	С
Iceland	230	50	С
Ireland	230	50	C/BF
Italy	220	50	С
Luxemburg	230	50	С
Netherlands	230	50	С
Norway	230	50	С
Poland	220	50	С
Portugal	230	50	С
Romania	220	50	С
Russia	220	50	С
Slovak	220	50	С
Spain	127/230	50	С
Sweden	230	50	С
Switzerland	230	50	С
UK	240	50	BF

Asia

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
China	220	50	A
Hong Kong	200/220	50	BF
India	230/240	50	С
Indonesia	127/230	50	С
Japan	100	50/60	A
Korea (rep)	220	60	С
Malaysia	240	50	BF
Philippines	220/230	60	A/C
Singapore	230	50	BF
Taiwan	110	60	A
Thailand	220	50	C/BF

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Vietnam	220	50	A/C
Oceania			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Australia	240	50	0
New Zealand	230/240	50	O
North America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Canada	120	60	A
USA	120	60	A
Central America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Bahamas	120/240	60	A
Costa Rica	110	60	A
Cuba	110/220	60	A/C
Dominican (rep)	110	60	A
El Salvador	110	60	A
Guatemala	120	60	A
Honduras	110	60	A
lamaica	110	50	A
Mexico	120/127	60	A
Nicaragua	120/240	60	A
Panama	110/220	60	A
South America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Argentina	220	50	C/BF/O
Brazil	127/220	60	A/C
Chile	220	50	C
Colombia	120	60	A
Peru	220	60	A/C
Venezuela	120	60	A
Middle East			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Iran	220	50	C/BF
Iraq	220	50	C/BF
Israel	230	50	C/BI
Saudi Arabia	127/220	50	A/C/BF
Turkey	220	50	C
UAE	240	50	C/BF
Africa			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Algeria	127/220	50	C
Congo (dem)	220	50	Č
Egypt	220	50	Č
	220	50	Č
Ethiopia			C/BF
	240	50	
Ethiopia Kenya Nigeria	240 230	50 50	
Kenya Nigeria		50 50 50	C/BF C/BF
	230	50	C/BF

Read this first

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

CAUTION

Battery pack

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical burns. Observe the following cautions.

- · Do not disassemble.
- Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping or stepping on it.
- Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery terminals.
- Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
- · Do not incinerate or dispose of in fire.
- Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.
- Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery charger or a device that can charge the battery pack.
- Keep the battery pack out of the reach of small children.
- · Keep the battery pack dry.
- Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony.
- Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions.

Replace the battery with the specified type only. Otherwise, fire or injury may result.

AC Adaptor

Do not use the AC Adaptor placed in a narrow space, such as between a wall and furniture.

Use the nearby wall outlet (wall socket) when using the AC Adaptor. Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall

socket) immediately if any malfunction occurs while using your camcorder.

Even if your camcorder is turned off, AC power source (mains) is still supplied to it while connected to the wall outlet (wall socket) via the AC Adaptor.

Note on the power cord (mains lead)

The power cord (mains lead) is designed specifically for use with this camcorder only, and should not be used with other electrical equipment.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

For customers in the U.S.A. and CANADA

RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-Ion batteries are recyclable.
You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.



For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822- 8837, or visit http://www.rbrc.org/

Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion batteries.

Battery pack

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For the customers in the U.S.A.

UL is an internationally recognized safety organization.

The UL Mark on the product means it has been UL Listed.

If you have any questions about this product, you may call:

Sony Customer Information Center 1-800-222-SONY (7669).

The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY Model No.: HDR-TD10

Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 16530 Via Esprillo, San Diego,

CA 92127 U.S.A.

Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

For the State of California, USA only

Perchlorate Material – special handling ,may apply,

See

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate


Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate.

Supplied items

The numbers in () are the supplied quantity.

- □ Camcorder (1)
- □ AC Adaptor (1)
- □ Power cord (Mains lead) (1)
- □ HDMI cable (1) 🗚
- □ A/V connecting cable (1) **B**
- \square USB cable (1) $\boxed{\mathbf{C}}$
- □ USB Adaptor Cable (1) **D**
- □ Wireless Remote Commander (1)

 A button-type lithium battery is already installed. Remove the insulation sheet before using the Wireless Remote Commander.
- □ Rechargeable battery pack NP-FV70 (1)
- ☐ CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (p. 42)
 - "PMB" (software, including "PMB Help")
 - "Handycam" Handbook (PDF)
- □ "Operating Guide" (This manual) (1)



 See page 22 for the memory card you can use with this camcorder.

Using the camcorder

 Do not hold the camcorder by the following parts, and also do not hold the camcorder by the jack covers.





Battery pack



• The camcorder is not dustproofed, dripproofed or waterproofed. See "Precautions" (p. 64).

Viewing 3D movies

- · You may feel uncomfortable symptoms such as eyestrain, nausea, or a tired feeling while watching 3D movies recorded with the camcorder on 3D compatible monitors. When you watch 3D movies, we recommend that you take a break at regular time intervals. Since the need for or frequency of break times varies between individuals, please set your own standards. If you feel sick, stop watching 3D movies, and consult a doctor as needed. Also, refer to the operating instructions of the connected device or the software used with the camcorder. A child's vision is always vulnerable (especially for children under 6 years of age). Before allowing them to watch 3D movies, please consult with an expert, such as a pediatric or ophthalmic doctor. Make sure your children follow the precautions above.
- The way people perceive 3D movies varies from person to person.

Menu items, LCD panel, and lens

- Avoid operating the touch panel under following conditions, as doing so may cause a malfunction of the camcorder.
 - When there are droplets of water on the touch panel
 - With wet fingers
 - With a pointed object such as pencil, ballpoint pen, nail, etc.
 - Holding the camcorder by grabbing the panel inside the frame
 - With gloves on
- A menu item that is grayed out is not available under the current recording or playback conditions.
- The LCD screen is manufactured using extremely high-precision technology, so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue, or green in color) that appear constantly on the LCD screen. These points are normal results of the manufacturing process and do not affect the recording in any way.



White, red, blue or green points

- Exposing the LCD screen or the lens to direct sunlight for long periods of time may cause malfunctions.
- Do not aim at the sun. Doing so might cause your camcorder to malfunction. Take images of the sun only in low light conditions, such as at dusk.

About language setting

 The on-screen displays in each local language are used for illustrating the operating procedures. Change the screen language before using the camcorder if necessary (p. 20).

On recording

- To ensure stable operation of the memory card, it is recommended to format the memory card with your camcorder before the first use. formatting the memory card will erase all the data stored on it and the data will be irrecoverable. Save your important data on your PC etc.
- Before starting to record, test the recording function to make sure the image and sound are recorded without any problems.
- Compensation for the contents of recordings cannot be provided, even if recording or playback is not possible due to a malfunction of the camcorder, recording media, etc.
- TV color systems differ depending on the country/region. To view your recordings on a TV, you need an NTSC system-based TV.
- Television programs, films, video tapes, and other materials may be copyrighted.
 Unauthorized recording of such materials may be contrary to the copyright laws.
- Use the camcorder in accordance with local regulations.

Notes on playing back

- You may not be able to play back normally images recorded on your camcorder with other devices. Also, you may not be able to play back images recorded on other devices with your camcorder.
- Standard (STD) image quality movies recorded on SD memory cards cannot be played on AV equipment of other manufacturers.

DVD media recorded with HD image quality (high definition)

DVD media recorded with high definition image quality (HD) can be played back with devices that are compatible with the AVCHD standard. You cannot play discs recorded with high definition image quality (HD) with DVD players/recorders as they are not compatible with the AVCHD format. If you insert a disc recorded with the AVCHD format (high definition image quality (HD)) into a DVD player/recorder, you may not be able to eject the disc.

Save all your recorded image data

- To prevent your image data from being lost, save all your recorded images on external media periodically. To save images on your computer, see page 40, and to save images on external devices, see page 45.
- 3D movies cannot be saved on a disc. Save them on external media devices (p. 47).
- The type of discs or media on which the images can be saved depend on the [□□REC Mode] selected when the images were recorded. Movies recorded with [60p Quality □S] can be saved using external media (p. 47). Movies recorded with [Highest Quality □X] can be saved on external media devices or on Blu-ray discs (p. 47).

Notes on battery pack/AC Adaptor

- Be sure to remove the battery pack or the AC Adaptor after turning off the camcorder.
- Disconnect the AC Adaptor from the camcorder, holding both the camcorder and the DC plug.

Note on the camcorder/battery pack temperature

 When the temperature of the camcorder or battery pack becomes extremely high or extremely low, you may not be able to record or play back on the camcorder, due to the protection features of the camcorder being activated in such situations. In this case, an indicator appears on the LCD screen.

When the camcoder is connected to a computer or accessories

- Do not try to format the recording media of the camcorder using a computer. If you do so, your camcorder may not operate correctly.
- When connecting the camcorder to another device with communication cables, be sure to insert the connector plug in the correct way.
 Pushing the plug forcibly into the terminal will damage the terminal and may result in a malfunction of the camcorder.
- When the camcorder is connected to other devices through a USB connection and the power of the camcorder is turned on, do not close the LCD panel. The image data that has been recorded may be lost.

If you cannot record/play back images, perform [Format]

• If you repeat recording/deleting images for a long time, fragmentation of data occurs on the recording media. Images cannot be saved or recorded. In such a case, save your images on some type of external media first, and then perform [Format] by touching MENU (MENU) → [Setup] → [OK] (Media Settings)] → [Format] → the desired medium → OK]

Notes on optional accessories

- · We recommend using genuine Sony accessories.
- Genuine Sony accessories may not be available in some countries/regions.

About this manual, illustrations and on-screen displays

- In this manual, the 3D and 2D icons indicate the 3D and 2D sides of the 2D/3D switch, respectively.
- The example images used in this manual for illustration purposes are captured using a digital still camera, and therefore may appear different from images and screen indicators that actually appear on your camcorder. And, the illustrations of your camcorder and its screen indication are exaggerated or simplified for understandability.
- In this manual, the internal memory and the memory card are called "recording media."
- In this manual, the DVD disc recorded with high definition image quality (HD) is called AVCHD recording disc.
- Design and specifications of your camcorder and accessories are subject to change without notice.

Notes on use

- Do not do any of the following. Otherwise, the recording media may be damaged, recorded images may be impossible to play back or may be lost, or other malfunctions could occur.
 - ejecting the memory card when the access lamp (p. 23) is lit or flashing
 - removing the battery pack or AC Adaptor from the camcorder, or applying mechanical shock or vibration to the camcorder when the
 ☐ (Movie)/ (Photo) lamps (p. 25) or the access lamp (p. 23) are lit or flashing
- When using a shoulder belt (sold separately), do not crash the camcorder against an object.


Table of contents

3D and **2D** indicate the 3D and 2D sides of the 2D/3D switch (p. 25), respectively. The items you can set differ depending on the position of the switch.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Read this first	
Getting started	
Step 1: Charging the battery pack	14
Charging the battery pack abroad	
Step 2: Turning the power on, and setting the date and time	
Changing the language setting	
Step 3: Preparing the recording media	
To check the recording media settings	
Copying movies and photos	23
Recording/Playback	
Recording	24
Optimum distance from the subject and zooming level	
Adjusting the 3-dimensional appearance of the image	
during recording	
Playback on the camcorder	
Performing Highlight Playback	
Playing images on a TV	35
Advanced Operations	
Deleting images	39
Saving movies and photos with a computer	
Useful functions available if you connect the camcorder to computer.	40
Preparing a computer	41
When using a Macintosh	41
Starting PMB (Picture Motion Browser)	44

Saving images with an external device	
Selecting a method for saving images with an external device	45
Saving images on an external media device	47
Creating a high definition image quality (HD) disc with a DVD writer, etc., other than DVDirect Express	50
Creating a standard definition image quality (STD) disc with a recorder, etc	51
Customizing your camcorder	
Using menus	53
Getting detailed information from the "Handycam" Handbook	57
Additional information	
? Troubleshooting.	58
Recording time of movies/number of recordable photos	
Precautions	64
Specifications	66
Quick reference	
Screen indicators	69
Parts and controls	70
Index	73

Step 1: Charging the battery pack



You can charge the "InfoLITHIUM" battery pack (V series) after attaching it to your camcorder.

Notes

• You cannot attach any "InfoLITHIUM" battery pack other than the V series to your camcorder.

Turn off your camcorder by closing the LCD screen.

Attach the battery pack by sliding it in the direction of the arrow until it clicks.

Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to your camcorder and the wall outlet (wall socket).

The **\$**/CHG (flash/charge) lamp lights up and charging starts. The **\$**/CHG (flash/charge) lamp turns off when the battery pack is fully charged.



When the battery is charged, disconnect the AC Adaptor from the DC IN jack of your camcorder.

Charging time

Approximate time (min.) required when you fully charge a fully discharged battery pack.

Battery pack	Charging time	
NP-FV50	155	
NP-FV70 (supplied)	195	
NP-FV100	390	


• The charging times shown in the table above are measured when charging the camcorder at a temperature of 25 $^{\circ}$ C (77 $^{\circ}$ F). It is recommended that you charge the battery in a temperature range of 10 $^{\circ}$ C to 30 $^{\circ}$ C (50 $^{\circ}$ F to 86 $^{\circ}$ F).

Tips

- See page 61 on recording and playing time.
- When your camcorder is on, you can check the approximate amount of remaining battery power with the remaining battery indicator at the upper right on the LCD screen.

To remove the battery pack

Close the LCD screen. Slide the BATT (battery) release lever (1) and remove the battery pack (2).



To use a wall outlet (wall socket) as a power source

Make the same connections as "Step 1: Charging the battery pack" (p. 14). Even if the battery pack is attached, the battery pack is not discharged.

Notes on the battery pack

- The 4/CHG (flash/charge) lamp flashes during charging under the following conditions:
 - The battery pack is not attached correctly.
 - The battery pack is damaged.
 - The temperature of the battery pack is low.
 Remove the battery pack from your camcorder and put it in a warm place.
 - The temperature of the battery pack is high.

 Remove the battery pack from your camcorder and put it in a cool place.
- We do not recommend using an NP-FV30, which only allows short recording and playback times, with your camcorder.
- In the default setting, the power turns off automatically if you leave your camcorder without any
 operation for about 5 minutes, to save battery power ([A. Shut Off]).

Notes on the AC Adaptor

- Use the nearby wall outlet (wall socket) when using the AC Adaptor. Disconnect the AC Adaptor from
 the wall outlet (wall socket) immediately if any malfunction occurs while using your camcorder.
- Do not use the AC Adaptor placed in a narrow space, such as between a wall and furniture.
- Do not short-circuit the DC plug of the AC Adaptor or battery terminal with any metallic objects. This
 may cause a malfunction.

Charging the battery pack abroad

You can charge the battery pack in any countries/regions using the AC Adaptor supplied with your camcorder within the AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz range.


• Do not use an electronic voltage transformer.

Step 2: Turning the power on, and setting the date and time


Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on and the lens cover is opened.

• To turn on your camcorder when the LCD screen is open, press POWER.



Select the desired language, then touch [Next].



Select the desired geographical area with , then touch [Next].



4


Set [Daylight Savings] or [Summer Time], then touch [Next].

• If you set [Daylight Savings] or [Summer Time] to [On], the clock advances 1 hour.




5

Select the date format, then touch [Next].





* The confirmation screen appears only when you set the clock for the first time.



The clock starts.

• To set the date and time again, touch MENU (MENU) → [Setup] → [🗗 (🗗 Clock Settings)] → [Date & Time Setting] → [Date & Time]. When an item is not on the screen, touch $\blacktriangledown/$ \blacktriangle until the item appears.



Touch [Run].

 If you touch [Run Later], the recording mode screen appears. When you turn on the camcorder next time, the [Auto 3D Lens Adjust] screen will appear.





Aim the camcorder at a subject to display it on the LCD screen.





Touch OK.

The camcorder automatically zooms in or out to adjust the lenses. Do not change the subject until
the adjustment is completed.

Notes

- If [Could not adjust.] appears, touch [Run Again].
- If the 2D/3D switch (p. 25) is set to 2D, the [Auto 3D Lens Adjust] screen does not appear.

Type of subjects that should be displayed on the LCD screen for [Auto 3D Lens Adjust]

The scale indicated varies depending on the subject displayed on the LCD screen.

Subjects that indicate a higher scale:

- Bright subjects, such as objects outdoors in daylight
- Subjects with various colors and shapes





Subjects that indicate a lower scale and result in adjustment failure:

- Dark subjects, such as objects viewed at night
- Subjects within 2 m (6 ft. 6 3/4 in.) away from the camcorder
- Plain, non-colorful subjects
- Subjects that repeat the same pattern, such as rows of windows on buildings
- Moving subjects







Notes

- The date and time does not appear during recording, but they are automatically recorded on the recording media, and can be displayed during playback. To display the date and time, touch MENU) → [Setup] → [► (► Playback Settings)] → [Data Code] → [Date/Time] → OK.
- You can turn off the operation beeps by touching MENU (MENU) → [Setup] → [* (* General Settings)] → [Beep] → [Off] → OK.

To turn off the power

Close the LCD screen.

The 🖽 (Movie) lamp flashes for a few seconds and the camcorder is turned off.

Tips

- You can turn off the camcorder also by pressing POWER.
- When [Power On By LCD] is set to [Off], turn off your camcorder by pressing POWER.

Changing the language setting

You can change the on-screen displays to show messages in a specified language.

Touch MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [$\stackrel{\checkmark}{\searrow}$ ($\stackrel{\checkmark}{\searrow}$ General Settings)] \rightarrow [Language Setting] \rightarrow a desired language \rightarrow $\stackrel{\bigcirc}{\searrow}$ $\stackrel{\checkmark}{\searrow}$ \rightarrow $\stackrel{\checkmark}{\cancel{\searrow}}$

Step 3: Preparing the recording media

The recording media that can be used are displayed on the screen of your camcorder as following icons.





Internal memory

Memory care

* In the default setting, both movies and photos are recorded on this recording media. You can perform recording, playback and editing operations on the selected medium.

Tips

- · See page 62 for the recordable time of movies.
- See page 63 for the number of recordable photos.

Selecting recording media

1 Touch MENU (MENU) → [Setup] → [♣ (♣ Media Settings)] → [Media Select].

The [Media Select] screen appears.

2 Touch the desired recording medium \rightarrow OK \rightarrow OK

Both movies and photos are recorded on the selected medium.

To check the recording media settings

In either movie recording mode or photo recording mode, the media icon of the selected recording media is displayed at the top right corner of the screen.



Inserting a memory card

Notes

· Set the recording medium to [Memory Card] to record movies and/or photos on a memory card.

Types of memory card you can use with your camcorder


		SD Speed Class	Described in this manual
"Memory Stick PRO Duo" media (Mark2)	SONY 🍣		"Memory Stick PRO
"Memory Stick PRO- HG Duo" media		_	Duo" media
SD memory card	SONY		
SDHC memory card		Class 4 or faster	SD card
SDXC memory card		Chast For faster	ob cara

- Operation with all memory cards is not assured.
- "Memory Stick PRO Duo" media, half the size of "Memory Stick", or standard size SD cards can be used for this camcorder.
- Do not attach a label or the like on memory card or memory card adaptor. Doing so may cause a
 malfunction.
- "Memory Stick PRO Duo" media of up to 32 GB and SD cards of up to 64 GB have been verified to operate with your camcorder.

Notes

- A MultiMediaCard cannot be used with this camcorder.
- Movies recorded on SDXC memory cards cannot be imported to or played back on computers or AV
 devices not supporting the exFAT* file system by connecting the camcorder to these devices with the
 USB cable. Confirm in advance that the connecting equipment is supporting the exFAT system. If you
 connect an equipment not supporting the exFAT system and the format screen appears, do not perform
 the format. All the data recorded will be lost.
 - * The exFAT is a file system that is used for SDXC memory cards.

- 1 Open the cover, and insert the memory card with the nothched edge in the direction as illustrated until it clicks.
 - Close the cover after inserting the memory card.



Note the direction of notched corner.

The [Preparing image database file. Please wait.] screen appears if you insert a new memory card. Wait until the screen disappears.

2 Close the cover.

Notes

- If [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] is displayed, format the memory card.
- Confirm the direction of the memory card. If you forcibly insert the memory card in the wrong direction, the memory card, memory card slot, or image data may be damaged.
- · Do not open the cover during recording.
- When inserting or ejecting the memory card, be careful so that the memory card does not pop out and drop.

To eject the memory card

Open the cover and lightly push the memory card in once.

Copying movies and photos


Touch MENU (MENU) \rightarrow [Edit/Copy] \rightarrow [Copy], then follow the instructions that appear on the screen.

Recording/Playback

Recording


In the default setting, movies and photos are recorded on the internal recording media. Movies are recorded in 3D with high definition image quality (HD).

- Tips
- To change the recording media, see page 21.
 - Fasten the grip belt.




Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on and the lens cover is opened.



Recording movies




- 1 Press MODE to turn on the 🖽 (Movie) lamp.
- 2 Press START/STOP to start recording.

To stop recording, press START/STOP again.

- Tips
- Shoot the subject from about 80 cm to 6 m (3 ft. to 20 ft.) away to obtain good 3D movies. The optimum
 distance varies when you use zooming (p. 29).

To record 2D movies


Set the 2D/3D switch to 2D.



- Notes
- Do not operate the 2D/3D switch during recording. The camcorder stops recording.

To display items on the LCD screen again


Touch anywhere on the screen except the buttons on the LCD screen so that you can use items. You can change the settings using the [Display Setting] menu.



To record movies in 3D while viewing them in 2D on the LCD screen of the camcorder

If you record 3D movie for a long time, you may feel uncomfortable. Press 2D/3D DISP to switch the image from 3D to 2D. The image appears in 2D, but the camcorder continues recording in 3D.

When the screen is switched from 2D to 3D, the screen becomes darker. This is not a malfunction.




Notes

- If you close the LCD screen while recording movies, the camcorder stops recording.
- The maximum continuous recordable time of a movie is as follows.
 - 3D: about 6 hours 30 minutes
 - 2D: about 13 hours
- When a movie file exceeds 2 GB, the next movie file is created automatically.
- · It will take several seconds until you can start recording after you turn on the camcorder. You cannot operate your camcorder during this time.
- · The following states will be indicated if data is still being written onto the recording media after recording has finished. During this time, do not apply shock or vibration to the camcorder, or remove the battery or AC Adaptor.
 - Access lamp (p. 23) is lit or flashing
 - The media icon in the upper right of the LCD screen is flashing

Tips

- See page 61 on the recordable time of 2D movies.
- You can record photos during movie recording by pressing PHOTO fully (Dual Rec).
- [SteadyShot] is set to [Active] in the default setting.
- You can specify the priority face by touching it.
- · You can capture photos from recorded movies.
- You can check the recordable time, estimated remaining capacity, etc., by touching MENU (MENU) → [Setup] → [Setup] → [Media Settings]] → [Media Info].
- The LCD screen of your camcorder can display recording images across the entire screen (full pixel display). However, this may cause slight trimming of the top, bottom, right and left edges of images when played back on a TV which is not compatible with full pixel display. In the case of 2D recording, set [Guide Frame] to [On], and record images using the outer frame displayed on the screen as a guide.
- To adjust the angle of the LCD panel, first open the LCD panel 90 degrees to the camcorder (①), and then adjust the angle (②).




• Watch 3D movies on the LCD screen squarely from about 30 cm (11 7/8 in.) away.

Data code during recording

The recording date, time and condition are recorded automatically on the recording media. They are not displayed during recording. However, you can check them as [Data Code] during playback. To display them, touch $(MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [E] (E)$ Playback Settings) $E \rightarrow [Data Code] \rightarrow a$ desired setting $E \rightarrow [Data Code] \rightarrow a$

Shooting photos



When IIIIIII disappears, the photo is recorded.

- 1 Set the 2D/3D switch to 2D.
- 2 Press MODE to turn on the (Photo) lamp.

The LCD screen display switches for photo recording mode, and the screen aspect ratio becomes 4:3.

3 Press PHOTO lightly to adjust the focus, then press it fully.

Note

• You cannot shoot photos in 3D.


Tips

- To change the image size, touch MENU (MENU) → [Image Quality/Size] → [Image Size] → a desired setting → OK.
- You cannot record photos while is displayed.
- Your camcorder flashes automatically when there is insufficient ambient light. The flash does not work in the movie recording mode. You can change how your camcorder flashes by MENU (MENU) → [Camera/Mic] → [\$\frac{1}{5}\$ [Flash] → a desired setting → OK.

If white circular spots appear on photos

This is caused by particles (dust, pollen, etc.) floating close to the lens. When they are accentuated by the camcorder's flash, they appear as white circular spots.


To reduce the white circular spots, light the room and shoot the subject without a flash.



Optimum distance from the subject and zooming level

The distance at which you can obtain movies with a deep, 3-dimensional appearance varies depending on the zooming level.


Adjust the zooming level with the power zoom lever.



Distance from the subject	Zoom
about 80 cm to 6 m (3 ft. to 20 ft.)	Wœ⊡T
about 2.5 m to 10 m (8 ft. to 32 ft.)	Wഥ∎T
about 7.5 m to 20 m (25 ft. to 65 ft.)	W⊏■T

Adjusting the 3-dimensional appearance of the image during recording

[3D Depth Adjustment] is assigned to the MANUAL dial as the default setting. You can adjust the depth of 3D images by operating the MANUAL dial.



- WITHVOILE
- 1 Press MANUAL.
- 2 Rotate the MANUAL dial to adjust the depth of the image on the screen.
- If you press MANUAL for several seconds, you can assign another menu item to the MANUAL dial.

Playback on the camcorder

You can enjoy the playback of images with powerful sound through the stereo speakers built into the camcorder.

In the default setting, movies and photos that are recorded on the internal recording media are played.


Tips (

- · To change the recording media, see page 21.
- The camcorder displays recorded images as an event automatically, based on the date and time.
- To play back 2D movies, set the 2D/3D switch to 2D.

Open the LCD screen of your camcorder.


Your camcorder is turned on and the lens cover is opened.

Press (View Images).



The Event View screen appears after some seconds.

Touch $\checkmark / >$ to select the desired event ($\boxed{ B }$).




- A To the MENU screen
- **B** Events
- C
 ∴ To the previous/next event
- D Event name
- E Change to the movie/photo recording mode

- F Time-line bar
- G Highlight Playback button*
- H Change Event Scale button
- * Appears only when the image quality is set to [HD HD Quality].

The Event Index screen appears when you touch the event that is displayed on the center.

- You can also choose an event by touching on ◆ the time-line bar.
- Touch ⟨¬¬> H (Change Event Scale) on the bottom right of the screen so that you can change the
 time range of the time-line bar from one and a half years to 3 months, which changes the number
 of the events that can be displayed on the time-line bar.

Touch an image you want to view.



- A To go back to the Event View screen
- B Displays the previous/next page (Touching and holding the button scrolls the index screen.)
- Changes to the movie/photo recording mode
- **D** Event title
- E Switch Image Type button (2D only)
- Touch ☐ to select the image type to be displayed in the index from [☐ MOVIE] (movies only), [☐ PHOTO] (photos only), or [☐ MOVIE/PHOTO] (movies and photos mixed).
- I▶I appears with the movie or photo that was most recently played or recorded. If you touch the
 movie or photo with I▶I, you can continue playback from the previous time.

Notes

• If you operate the 2D/3D switch, the recording mode screen appears. Do not operate the 2D/3D switch during playback.


Tips

- When the 2D/3D switch is set to 3D, only 3D movies are played back. When the switch is set to 2D, both 3D and 2D images are played back in 2D.
- $\bullet\,$ You can view 3D movies in 2D by pressing 2D/3D DISP (p. 26).

Operating the camcorder while playing a movie



You can use the functions shown in the figure below while the camcorder is playing a movie.



* These buttons can be used only when the camcorder is playing a movie.

Notes

• You may not be able to play back the images with other devices than camcorder.

Tips

- The above figure appears also when you select [The above figure appears also when you select [MOVIE/PHOTO] by touching the Switch Image Type button on the Even Index screen (2D only).
- Touching to on the playback screen displays functions you can currently use, and allows you to use those
 functions easily.
- When playback from the selected image reaches the last image, the screen returns to the INDEX screen.
- Touch during pause to play back movies slowly.
- As you repeat touching during playback, movies are played as fast as about 5 times → about 10 times → about 30 times → about 60 times.
- The recording date, time, and shooting conditions are recorded automatically during recording. This information is not displayed during recording, but you can display it during playback by touching MENU (MENU) → [Setup] → [▶ (▶ Playback Settings)] → [Data Code] → a desired setting → ▶ ★ ★
- In the default setting, a protected demonstration movie is pre-recorded.

To adjust the sound volume of movies

While playing back movies, touch \square \longrightarrow adjust with \square - / \square + \longrightarrow $\bigcirc K$

Adjusting the depth of 3D movies


3D

You can adjust the depth while playing back 3D movies.

1 Touch $•• \rightarrow [3D \text{ Depth Adjustment}]$ on the 3D movie playback screen.

The movie stops and the screen used to adjust the vertical direction appears.

2 Touch \longrightarrow to adjust the vertical direction \longrightarrow [Next].



The screen used to adjust horizontal direction appears.


3 Touch +/= to adjust the horizontal direction \rightarrow 0K.



Viewing photos

2D

You can use the functions shown in the figure below while you are viewing photos. The figure below will be displayed when you select [PHOTO] by touching the Switch Image Type button on the Event Index screen.



Tips (

• To repeat Slideshow, touch ► → [Slideshow Set].

Performing Highlight Playback

Press ▶ → Touch ✓/▶ to select the desired event, then touch [∰ Highlight].




the Highlight Playback scenario.

Playing images on a TV

Connection methods, the image type (3D or 2D) and the image quality (high definition (HD) or standard definition (STD)) viewed on the TV screen differ depending on what type of TV is connected, and the connectors used.

Output connectors on the camcorder

HDMI OUT jack



Switch the input on the TV to the connected jack.

• Refer to the instruction manuals of the TV.


\angle Connect the camcorder to a TV.

- Use the supplied AC Adaptor as the power source (p. 15).
- Play a movie or a photo on the camcorder (p. 30).

List of connection


Connecting to a 3DTV

Movies recorded in 3D are played back in 3D. Make sure that the 2D/3D switch of the camcorder is set to 3D.




Connecting to a high definition TV

When the recording quality is high definition image quality (HD), the movies are played back in high definition image quality (HD). When the recoding quality is standard image quality (STD), the movies are played back in standard definition image quality (STD).



Connecting to a non-high-definition 16:9 (wide) or 4:3 TV

When movies are recorded with high definition image quality (HD), they are played back in standard definition image quality (STD). When movies are recoded with standard image quality (STD), they are played back in standard definition image quality (STD).



When you connect with HDMI cable

- · Use an HDMI cable with the HDMI logo.
- Use an HDMI mini connector on one end (for the camcorder), and a plug suitable for connecting your TV on the other end.
- Copyright-protected images are not output from the HDMI OUT jack of your camcorder.
- Some TVs may not function correctly (e.g., no sound or image) with this connection.
- Do not connect the camcorder HDMI OUT jack to an external device HDMI OUT jack, as malfunction may result.
- When the connected device is compatible with 5.1ch surround sound, high definition image quality (HD) movies are output in 5.1ch surround sound automatically. Standard definition image quality (STD) movies are converted to 2ch sound

When you connect with component A/V cable

- You can connect the camcorder to a TV with the component A/V cable supplied with other Sony camcorders. The movies are displayed in 2D on the TV.
- If you connect only component video plugs, audio signals are not output. Connect the white and red plugs to output audio signals.
- Select the [Component] setting for the component input jack you are using.

 Touch MENU (MENU) → [Setup] → [← Connection)] → [Component] → a desired setting → OK to make the setting.

To set the aspect ratio according to the connected TV (16:9/4:3)

 Set [TV Type] to [16:9] or [4:3] according to your TV.

When you connect with A/V connecting cable with S-Video

- When the S VIDEO plug (S VIDEO channel) is connected, audio signals are not output. To output audio signals, connect the white and red plugs to the audio input jack of your TV.
- This connection produces higher resolution images compared with the A/V connecting cable.

When your TV is monaural (When your TV has only one audio input jack)

 Connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video input jack and connect the white (left channel) or red (right channel) plug to the audio input jack of your TV or VCR.

When connecting to your TV via a VCR

 Connect your camcorder to the LINE IN input on the VCR using the A/V connecting cable. Set the input selector on the VCR to LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.).

Notes

- When you play back standard definition image quality (STD) movies on a 4:3 TV that is not compatible with the 16:9 signal, record movies with 4:3 aspect ratio. Touch MENU (MENU) → [Image Quality/Size] → [□] Wide Mode] → [4:3] → □K.
- When the A/V connecting cable is used to output movies, movies are output with standard definition image quality (STD).

Tips

- If you connect your camcorder to the TV using more than one type of cable to output images, the order of priority of the TV input jacks is as follows:
 - $HDMI \rightarrow component \rightarrow S \ VIDEO \rightarrow video$
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) is an interface to send both video/audio signals. The HDMI OUT jack outputs high quality images and digital audio.

On "Photo TV HD"

This camcorder is compatible with the "Photo TV HD" standard. "Photo TV HD" allows for highly-detailed, photolike depiction of subtle textures and colors. By connecting Sony's Photo TV HD-compatible devices using the HDMI cable* or a component AV cable**, a whole new world of photos can be enjoyed in breathtaking full HD quality.

- * The TV will automatically switch to the appropriate mode when [PHOTO] is selected with the Switch Image Type button.
- ** Setup of the TV will be necessary. Please refer to the instructions of your Photo TV HDcompatible TV for details.

Advanced Operations

Deleting images

You can free media space by deleting movies and photos from recording media.

Notes

- You cannot restore images once they are deleted. Save important movies and photos in advance.
- Do not remove the battery pack or the AC Adaptor from your camcorder while deleting the images. It may damage the recording media.
- Do not eject memory card while deleting images from the memory card.
- You cannot delete protected movies and photos.
 Undo the protection of the movies and photos to delete them, before you try to delete them.
- The demonstration movie on your camcorder is protected.
- If you delete movies/photos that are included in saved scenarios, the scenarios will also be deleted.

Tips

- If you start playing back an image by selecting it from the Event Index screen, you can delete the image using m on the playback screen.
- To delete all images recorded in the recording media, and recover all the recordable space of the media, format the media.
- Reduced-size images which enable you to view many images at the same time on an index screen are called "thumbnails"
 - Press (View Images)(p. 30).
- $\begin{array}{c}
 \text{Touch } \underline{\mathsf{MENU}} \text{ (MENU)} \to [\text{Edit/}\\ \text{Copy]} \to [\text{Delete]}.
 \end{array}$
- To select and delete movies, touch [Multiple Images].
 - For 2D, after touching [Multiple Images], select [HID MOVIE]/[PHOTO]/
 [MOVIE/PHOTO]. When [HID / STD Setting] is set to [STD STD Quality], STD appears instead of LID.



Touch and display the ✓ mark on the movies or photos to be deleted.



• Touch and hold the desired thumbnail so that you can confirm the image. Touch

to return to the previous screen.



To delete all movies/photos in a event at one time

1 In step 3, touch [All In Event].




- ② Touch * / * to select the desired event, then touch ok.
 - Touch and hold the desired thumbnail so that you can confirm the image. Touch
 to return to the previous screen.
- (3) Touch $OK \rightarrow OK$.

Saving movies and photos with a computer

Useful functions available if you connect the camcorder to computer

The software PMB stored in the CD-ROM (supplied) includes functions that enable you to do more with the images recorded with the camcorder.



Preparing a computer

Step 1 Checking the computer system

Windows

OS*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7

CPU*4

Intel Core Duo 1.66 GHz or faster, or Intel Core 2 Duo 1.66 GHz or faster (Intel Core 2 Duo 2.26 GHz or faster is required when processing FX/FH or 3D movies, and Intel Core 2 Duo 2.40 GHz or faster is required when processing PS movies.)

However, Intel Pentium III 1 GHz or faster is sufficient for the following operations:

- Importing the movies and photos to the computer
- -One Touch Disc Burn
- Creating a Blu-ray disc/AVCHD recording disc/DVD-video (Intel Core Duo 1.66 GHz or faster is required when creating a DVD video by converting high definition image quality (HD) to standard definition image quality (STD).)
- Copying a disc
- Processing only the movies with standard definition image quality (STD)

Application

PMB/Music Transfer

Memory

For Windows XP: 512 MB or more (1 GB or more is recommended.)

However, 256 MB or more is sufficient for processing only the movies with standard definition image quality (STD).

For Windows Vista/Windows 7: 1 GB or

Hard disk

Disk volume required for installation: Approximately 500 MB (10 GB or more may be necessary when creating AVCHD recording discs. 50 GB maximum may be necessary when creating Blu-ray discs.)

Display

Minimum 1.024 × 768 dots

Others

USB port (this must be provided as standard, Hi-Speed USB (USB 2.0 compatible)), Bluray disc/DVD burner (CD-ROM drive is necessary for installation) Either NTFS or exFAT file system is recommended as the hard disk file system.

Macintosh

OS

Music Transfer: Mac OS X*5 (v10.4 - v10.6)

- *1 Standard installation is required. Operation is not assured if the OS has been upgraded or in a multi-boot environment.
- *264-bit editions and Starter (Edition) are not supported. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 or newer is required to use disc creation function, etc.
- *3 Starter (Edition) is not supported.
- *4 Faster processor is recommended.
- *5 Macintosh computer with an Intel processor.

Notes

 Operation with all computer environments is not assured.

When using a Macintosh

The supplied software "PMB" is not supported by Macintosh computers. To import the movies and photos to the computer, please contact Apple Inc.

Step 2 Installing the supplied software "PMB"

Install "PMB" before connecting your camcorder to a computer.


Notes

- If a version of "PMB" under 5.0.00 has been installed on your computer, you may be unable to use some functions of those "PMB" when installing the "PMB" from the supplied CD-ROM. Also, "PMB Launcher" is installed from the supplied CD-ROM and you can start "PMB" or other software by using the "PMB Launcher." Double-click the "PMB Launcher" short-cut icon on the computer screen to start "PMB Launcher."
- Confirm that your camcorder is not connected to the computer.
- 2 Turn on the computer.
 - Log on as an Administrator for installation.
 - Close all applications running on the computer before installing the software.
- 3 Place the supplied CD-ROM in the disc drive of your computer.

The installation screen appears.

- If the screen does not appear, click
 [Start] → [Computer] (in Windows
 XP, [My Computer]), then double-click
 [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
- * Drive names (such as (E:)) may vary depending on the computer.
- 4 Click [Install].
- 5 Select the country or region.

- 6 Select the language for the application to be installed, then proceed to the next screen.
- Read the terms of the license agreement carefully. If you agree to the terms, change to ○, and then click [Next] → [Install].
- 8 Follow the instructions that appear on the computer screen to continue the installation.
 - You may be required to install some other applications included on the disc at the same time. If the installation display appears, follow the instructions that appear on the screen.
 - When you are required to restart the computer, follow the instructions that appear on the screen and restart it.
 - Connect the camcorder to the computer when you are instructed to do so.
- 9 Connect the camcorder to the computer using the USB cable, then touch [USB Connect] on the LCD screen of the camcorder.



When the installation is completed, remove the CD-ROM from the computer.

 Click (PMB icon) that appears on the desktop of the computer to start up the software.

Notes

- To create discs or use other functions on Windows XP, Image Mastering API v2.0 for Windows XP should be installed. If Image Mastering API v2.0 for Windows XP has not been installed yet, select it from required programs on the installation screen and install it following the procedures displayed. (The computer must be connected to the internet for the installation.) You may install Image Mastering API v2.0 for Windows XP in response to the message displayed when you try to start those functions.
- Operation is not guaranteed if you read or write video data from or to the camcorder using software other than the supplied "PMB." For the information on the compatibility of the software you are using, consult the manufacturer of the software.

To disconnect your camcorder from the computer

 Click the wi icon at the bottom right of the desktop of the computer → [Safely remove USB Mass Storage Device].



② Touch [Cancel] → [Yes] on the camcorder screen

- 3 Disconnect the USB cable.
 - If you are using Windows 7, the icon may not appear on the desktop of the computer. In this case, you can disconnect the camcorder from your computer without following the procedures described above.

Notes

- Do not format the internal memory of the camcorder using a computer. If you do this, the camcorder will not operate correctly.
- Do not insert AVCHD recording discs that have been created using the "PMB" software to DVD players or recorders, as these devices do not support the AVCHD standard. If you do, you may not be able to remove the disc from these devices.
- When you access the camcorder from the computer, use the supplied software "PMB." Do not modify the files or folders on the camcorder from the computer. The image files may be damaged or may not be played back.
- Operation is not guaranteed, if you operate the data on the camcorder from the computer.
- The camcorder automatically divides an image file that exceeds 2 GB or larger and saves the parts as separate files. All image files may be shown as separate files on a computer, however, the files will be handled properly by the import function of the camcorder or the "PMB" software.
- Use the supplied "PMB" software when you import long movies or edited images from the camcorder to a computer. If you use other software, the images may not be imported correctly.
- When you delete image files, follow the steps on page 39.
- You can create a Blu-ray disc from 2D movies by using a computer with a Blu-ray disc burner. Install the BD Add-on Software for "PMB."

Starting PMB (Picture

Motion Browser)

Double-click the "PMB" short-cut icon on the computer screen.



The PMB software starts up.

Double-click the "PMB Help" short-cut icon on the computer screen to see how to use "PMB."



Notes

 If the icon is not displayed on the computer screen, click [Start] → [All Programs] → [PMB] → the desired item.

Tips

 Double-click "PMB Launcher" on the desktop of the computer. This allows you to start the desired function (application) by selecting one from a list of "PMB" functions.

Saving images with an external device

Selecting a method for saving images with an external device

You can save 3D movies and 2D high definition image quality (HD) movies using an external device. Select the method to be used according to the device.

Movies	Ex	cternal devices	Connecting cable	Page
3D /2D	External media device Saving images on an external media device with high definition image quality (HD).		USB Adaptor Cable (supplied)	47
2D		DVD writer other than DVDirect Express Saving images on a DVD disc with high definition image quality (HD) or with standard definition image quality (STD).	USB cable (supplied)	50
		Hard disk recorder, etc. Saving images on a DVD disc with standard definition image quality (STD).	A/V connecting cable (supplied)	51

Movies that are recorded with standard definition image quality (STD)

Use the A/V connecting cable to connect the camcorder to an external device in which images are saved (p. 51).

Notes

- The AVCHD recording disc can be played back only on AVCHD format compatible devices.
- Discs with high definition image quality (HD) images recorded should not be used in DVD players/ recorders. Because DVD players/recorders are not compatible with the AVCHD format, DVD players/ recorders may fail to eject the disc.
- Delete the demonstration movie when copying or creating discs. If it is not deleted, the camcorder may
 not operate correctly. However, you cannot recover the demonstration movie once you delete it.

The devices on which the created disc can be played back

Blu-ray Disc

Blu-ray disc playback devices, such as a Sony Blu-ray disc player or a PlayStation®3.

DVD disc with high definition image quality (HD)

AVCHD format playback devices, such as a Sony Blu-ray disc player or a PlayStation®3.

DVD disc with standard definition image quality (STD)

Ordinary DVD playback devices, such as a DVD player.

Notes

- Always maintain your PlayStation[®]3 to use the latest version of the PlayStation[®]3 system software.
- The PlayStation®3 may not be available in some countries/regions.

Saving images on an external media device

You can save movies and photos on an external media device (USB storage devices), such as an external hard disk drive. You can also play back images on the camcorder or another playback device.

Notes

 Refer to the instruction manual supplied with the external media device.

Tips

- You can save 3D movies on an external media device as they are.
- You can import images saved on the external media device to your computer by using the supplied software "PMB."

Functions available after saving images on an external media device

- playback of images through the camcorder (p. 49)
- importing images to "PMB"

Devices that cannot be used as an external media device


- You cannot use the following devices as an external media device.
 - media devices with a capacity exceeding 2 $\ensuremath{\mathrm{TB}}$
 - ordinary disc drive such as CD or DVD drive
 - media devices connected via a USB hub
 - media devices with built-in USB hub
 - card reader

Notes

- You may not be able to use external media devices with a code function.
- The FAT file system is available for your camcorder. If the storage medium of the external device was formatted for the NTFS file system, etc., format the external media device using the camcorder before use. The format screen appears when an external media device is connected to your camcorder. Make sure that important data has not previously been saved on the external media device before you format it using the camcorder.

- Operation is not assured with every device satisfying requirements for operating.
- For details on available external media devices, go to the Sony support website in your country/region.
 - Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to the DC IN jack of your camcorder and the wall outlet (wall socket) (p. 15).
- If the external media device has the AC power cable, connect it to the wall outlet (wall socket).
- Connect the USB Adaptor Cable (supplied) to the external media device.
 - Connect the USB Adaptor Cable to the Ψ (USB) jack of your camcorder.

Make sure not to disconnect the USB cable while [Preparing image database file. Please wait.] is displayed on the LCD screen. If [Repair Img. DB F.] is displayed on the camcorder screen, touch



Connect the external media device to the camcorder and touch [Copy.] on the camcorder screen.


Movies and photos that are stored on one of the camcorder's recording media selected in [Media Select], and that have not yet been saved on external media device can be saved on the connected media device at this time.

• This operation is available only when there are newly recorded images.

After operation is completed, touch on the camcorder screen.

When connecting an external media device

The images saved in the external media device are displayed on the LCD screen. When an external media device is connected, the USB icon will appear on the Event View screen, etc.



You can make menu settings of the external media device such as deleting images.

Touch MENU (MENU) → [Edit/Copy] on Event View.

To disconnect the external media device

- ① Touch while the camcorder is in the playback standby mode ([Event View] or Event Index is displayed) of the external media device.
- 2 Disconnect the USB Adaptor Cable.

Notes

- The number of scenes you can save on the external media device are as follows. However, even if the external media device has free space, you cannot save scenes exceeding the following number.
 - High definition image quality (HD) movies:
 Max. 3.999
 - Standard definition image quality (STD) movies: Max. 9,999
 - Photos: Max. 40,000

The number of scenes may be smaller depending on the camcorder setting and the type of images recorded.

Saving desired movies and photos


You can save desired images in the camcorder to the external media device.

Connect the camcorder to the external media device and touch [Play without copying.].

Event View of the external medium is displayed.

2 Touch MENU (MENU) \rightarrow [Edit/Copy] \rightarrow [Copy].

- 3 Follow the instructions that appear on the screen to select the recording media, image selection methods and type of the image.
 - You cannot copy images from an external media device to the internal recording medium on the camcorder.
- 4 When you selected [Multiple Images], touch the image to be saved.
 - **✓** appears.



- Press and hold the image down on the LCD screen to confirm the image. Touch
 to return to the previous screen.
- If you select [All In Event], select the event to copy with You cannot select multiple events.
- 5 Touch $OK \rightarrow OK \rightarrow OK$ on the camcorder screen.

Playing back images in the external media device on the camcorder

1 Connect the camcorder to the external media device and touch [Play without copying.].

Event View of the external media device is displayed.

- 2 Select the image you want to view and play back the image (p. 30).
 - You can also view images on a TV connected to your camcorder (p. 35).
 - You can play back the high definition image quality (HD) movies on your computer using [Player for AVCHD].
 Start [Player for AVCHD], and select the drive where the external media device is connected with [Settings].

To perform [Direct Copy] manually

You can perform [Direct Copy] manually while the camcorder is connected to an external media device.

- ① Touch MENU (MENU) → [Edit/Copy]


 → [Direct Copy] on the [Event View]
 - → [Direct Copy] on the [Event View] screen of the external media device.
- ② Touch [Copy images that have not been copied.].
- (3) Touch $OK \rightarrow OK$
- Notes
- If your camcorder does not recognize the external media device, try the following operations.
 - Reconnect the USB Adaptor Cable to your camcorder.
 - If the external media device has the AC power cord (mains lead), connect it to the wall outlet (wall socket).

Creating a high definition image quality (HD) disc with a DVD writer, etc., other than DVDirect Express

Use the USB cable to connect your camcorder to a disc creation device, which is compatible with high definition image quality (HD) movies, such as a Sony DVD writer. Refer also to the instruction manuals supplied with the device to be connected.

Notes

- · You cannot save 3D movies.
- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.
 - Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to the DC IN jack of your camcorder and the wall outlet (wall socket) (p. 15).
- Turn on your camcorder, and connect a DVD writer, etc. to your camcorder with the USB cable (supplied).



The [USB Select] screen appears on the camcorder screen.

If the [USB Select] screen does not appear, touch MENU (MENU) → [Setup] → [Cap Connection]] → [USB Connect].


- Touch [USB Connect] on the camcorder screen.
- 4 Record movies on the connected device.
 - For details, refer to the instruction manuals supplied with the device to be connected.
- After the operation is completed, touch on the camcorder screen.
- Disconnect the USB cable.

Creating a standard definition image quality (STD) disc with a recorder, etc.

You can copy images played back on your camcorder on a disc or video cassette, by connecting your camcorder to a disc recorder, a Sony DVD writer, etc., other than DVDirect Express, with the A/V connecting cable. Connect the device in either way of 1 or 2. Refer also to the instruction manuals supplied with the devices to be connected.

Notes

- 3D movies are converted to 2D with standard definition image quality (STD).
- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 15).
- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.
- High definition image quality (HD) movies will be copied with standard definition image quality (STD).



- 1 A/V connecting cable (supplied)
- 2 A/V connecting cable with S VIDEO (sold separately)

By using this cable, higher quality images can be produced than with an A/V connecting cable. Connect the white and red plug (left/right audio) and the S VIDEO plug (S VIDEO channel) of the A/V connecting cable with an S VIDEO cable. If you connect the S VIDEO plug only, you will hear no sound. The yellow plug (video) connection is not necessary.

1

Insert the recording media in the recording device.

- If your recording device has an input selector, set it to the input mode.
- Connect your camcorder to the recording device (a disc recorder, etc.) with the A/V connecting cable 1 (supplied) or an A/V connecting cable with S VIDEO 2 (sold separately).
 - Connect your camcorder to the input jacks of the recording device.
- Start playback on your camcorder, and record it on the recording device.
 - Refer to the instruction manuals supplied with your recording device for details.



When dubbing is finished, stop the recording device, and then your camcorder.

3 Notes

- Since copying is performed via analog data transfer, the image quality may deteriorate.
- You cannot copy images to recorders connected with an HDMI cable.
- When the screen size of display devices (TV, etc.) is 4:3, touch MENU (MENU) → [Setup] → [♣ (♣ Connection)] → [TV Type] → [4:3] → OK.

 When you connect a monaural device, connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video input jack, and the white (left channel) or the red (right channel) plug to the audio input jack on the device.

Customizing your camcorder

Using menus


You can enjoy using your camcorder more by making good use of menu operations.

The camcorder has various menu items under each of 6 menu categories.

- \blacksquare Shooting Mode (Items for selecting a shooting mode) \rightarrow p. 54
- Camera/Mic (Items for customized shooting) →p. 54
- \Box Image Quality/Size (Items for setting up image quality or size) \rightarrow p. 55
- \square Playback Function (Items for playback) \rightarrow p. 55
- Edit/Copy (Items for editing) -> p. 55
- \blacksquare Setup (Other setup items) \rightarrow p. 56

Operating menus

Follow the procedures explained below to set the menu items.



The [Camera/Mic] and [Setup] menus have sub-categories. Touch the sub-category icon, and the screen changes to other sub-category menus.

Grayed out menu items or settings are not available.

Notes

- You may not be able to set some menu items, depending on the recording or playback conditions.
- Touch to finish setting the menu or to return to the previous menu screen.

Menu lists

⊞Shooting Mode

Movie	Records movies.
Still image	Shoots photos.
Smth Slw REC	Records fast moving subjects in slow-motion.
Golf Shot	Divides two seconds of fast movement into frames which are then
	recorded as a movie and photos.

Camera/Mic

Manual Settings)

White Balance	. Adjusts the color balance to the brightness of the recording environment.
Spot Meter/Fcs	Adjusts the brightness and focus for the selected subject simultaneously.
Spot Meter	. Adjusts the brightness of images to a subject you touch on the screen.
Spot Focus	. Focuses on a subject you touch on the screen.
Exposure	Adjusts the brightness of movies and photos.
Focus	Focuses manually.
IRIS	. Sharpens the subject with its background blurred or sharpens the whole image.
Shutter Speed	. Adjusts Shutter Speed. When you shoot a moving subject at a higher shutter speed, it appears as if frozen on the image. At a lower shutter speed, the subject appears as if it is flowing.
AE Shift	. Adjusts the exposure. Touch ## if the subject is white or the backlight is bright, or touch ## if the subject is black or the light is dim.
White Balance Shift	. Adjusts the white balance.

Low Lux......Records bright color images in the dim. Gamera Settings)

Auto 3D Lens Adjust Automatically corrects the vertical position of the right and left movies to record 3D movies that can be viewed comfortably, without blurring.

Scene Selection Selects an appropriate recording setting according to the type of scene,

such as night view or beach.

Fader..... Fades scenes in or out.

Self-Timer.....Sets the self-timer when your camcorder is in photo recording mode.

SteadyShotSets the SteadyShot function when shooting photos.

Digital Zoom......Sets the maximum zoom level of the digital zoom that exceeds the zoom level of the optical zoom.

Auto Back Light...... Adjusts the exposure for backlit subjects automatically.

Dial Setting...... Assigns a function to the MANUAL dial.

■ (■ Face) Face Detection Adjusts the image quality of the face(s) automatically. Smile Shutter......Automatically takes a shot whenever a smile is detected. Smile Sensitivity Sets the smile detection sensitivity using the smile shutter function. \$ (\$ Flash) Flash Sets how the flash is activated. Flash Level Sets the brightness of flash. Red Eye Reduction...... Prevents redeve when shooting with flash. (Microphone) Blt-in Zoom Mic......Records movies with vivid sound appropriate to the zoom position. Wind Noise Reduct...... Reduces the wind noise. Audio ModeSets the recording sound format (5.1ch surround/2ch stereo). Micref Level Sets the microphone level. Shooting Assist) Guide Frame......Displays the frame to make sure the subject is horizontal or vertical. Display Setting.......Sets the duration that icons or indicators are displayed on the LCD screen. Audio Level Display..... Displays the audio level meter on the LCD screen. REC ModeSets the mode to record movies. When recording fast moving subject, a high image quality is recommended. Frame RateSets the frame rate to record movies. Setting.....Sets image quality for recording, playback, or editing movies. Wide Mode......Sets the horizontal to vertical ratio when recording movies with standard definition image quality (STD). x.v.Color......Records wider range of colors. Image Size.....Sets the photo size. Playback Function Event ViewShows the Event View display. Highlight MovieStarts Highlight Playback. 喟Scenario......Starts playing Highlight Scenario that has been saved. L# Edit/Copy Delete......Deletes movies or photos. ProtectProtects movies or photos to avoid deleting. medium and the inserted memory card. card to some type of external media.

-setup
(Media Settings)
Media SelectSets the type of media to be used for recording movies or photos (p. 21).
Media Info Displays information on the recording media, such as free space.
Format Deletes all data on the internal recording media or a memory card.
Repair Img. DB FRepairs the image database file on the internal recording media or a memory card (p. 59).
File NumberSets how to assign the file number.
► (► Playback Settings)
Data CodeSets the date and time.
Volume Adjusts the volume of playback sound (p. 32).
Download Music Downloads music files that can be played with Highlight Playback.
Empty Music Deletes music files.
₹ (₹ Connection)
TV TypeConverts the signal depending on the TV connected (p. 35).
ComponentSelect this option when you connect your camcorder to a TV with the component input jack (p. 37).
HDMI 3D SettingSelect the output format of the right and left images when you connect your camcorder to a 3D TV with the HDMI cable (supplied).
HDMI Resolution Selects the output image resolution when connecting your camcorder to a $$ TV with the HDMI cable (supplied).
CTRL FOR HDMISets whether or not the TV's Remote Commander is to be used when the camcorder is connected to a "BRAVIA" Sync compatible TV with the HDMI cable (supplied).
USB ConnectSelects which type of media on the camcorder is to be used when the camcorder is connected to an external device via USB.
USB Connect Setting Sets the connection mode when the camcorder is connected to a compute or an USB device.
Disc Burn Allows you to save 2D images onto discs by a single press of a button.
Caral Settings)
BeepSets whether the camcorder sounds operation beeps or not.
LCD Brightness Adjusts the brightness of the LCD screen.
REC LampSets the recording lamp to light up or not.
Remote CtrlSets whether the Wireless Remote Commander is to be used or not.
A. Shut OffChanges the [A. Shut Off] setting (p. 16).
Power On By LCDSets whether or not the camcorder is turned on and off when you open and close the LCD screen.
Language Setting Sets the display language (p. 20).
Battery Info Displays the battery information.
Demo ModeSets whether the demonstration appears or not.
④ (④ Clock Settings)
Date & Time Setting Sets the [Date & Time], [Daylight Savings]/[Summer Time], or [Date & Time Format] (p. 17).
Area Setting Adjusts for a time difference without stopping the clock (p. 17).

Getting detailed information from the "Handycam" Handbook

The "Handycam" Handbook is a user guide designed to be read on a computer screen. The "Handycam" Handbook is intended to be read when you want to know more about operating your camcorder.

To install the "Handycam" Handbook on a Windows computer, place the supplied CD-ROM in the disc drive of your computer.

The installation screen appears.

- If the screen does not appear, click
 [Start] → [Computer] (in Windows
 XP, [My Computer]), then double-click
 [SONYPMB(E:)](CD-ROM)* → [install.exe].
 - Drive names (such as (E:)) may vary depinding on the computer.
- \angle Click [Handbook].
 - Click the desired language and the model name of your camcorder → [Install], and follow the on-screen instructions to install "Handycam" Handbook.
 - The model name of your camcorder is printed on the bottom surface.

To view the "Handycam" Handbook, double-click the short-cut icon on the computer screen.




- When using a Macintosh, open the [Handbook]
 [US] folder in the CD-ROM, then copy
 [Handbook.pdf].
- You need Adobe Reader to read "Handycam"
 Handbook. If it is not installed on your
 computer, you can download it from the Adobe
 Systems web page:
 http://www.adobe.com/
- Refer to "PMB Help" for details on the supplied software "PMB" (p. 42).


Additional information

Troubleshooting

If you run into any problems using your camcorder, follow the steps below.

① Check the list (p. 58 to 60), and inspect your camcorder.





4 Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

- Your camcorder may be required to initialize
 or change the current internal memory of your
 camcorder, depending on the problem. In the
 event of this, the data stored on the internal
 memory will be deleted. Be sure to save the
 data on the internal memory on other media
 (backup) before sending your camcorder for
 repair. We will not compensate you for any loss
 of internal memory data.
- During repair, we may check a minimum amount of data stored on the internal memory in order to investigate the problem. However, your Sony dealer will neither copy nor retain your data.
- See the "Handycam" Handbook (p. 57) for details on the symptoms of your camcorder, and "PMB Help" (p. 44) on connecting your camcorder to a computer.

The power does not turn on.

- Attach a charged battery pack to the camcorder (p. 14).
- Connect the plug of the AC Adaptor to the wall outlet (wall socket) (p. 15).

The camcorder does not operate even when the power is set to on.

- It takes a few seconds for your camcorder to be ready to shoot after the power is turned on. This is not a malfunction.
- Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) or remove the battery pack, then reconnect it after about 1 minute. If your camcorder still does not work, press RESET (p. 71) using a pointed object. (If you press RESET, all settings, including the clock setting, are reset.)
- The temperature of your camcorder is extremely high. Turn off the camcorder and leave it for a while in a cool place.
- The temperature of your camcorder is extremely low. Leave the camcorder with the power turned on. If you still cannot operate your camcorder, turn off the camcorder and take it to a warm place. Leave the camcorder there for a while, then turn on the camcorder.

Your camcorder gets warm.

• Your camcorder may become warm during operation. This is not a malfunction.

The power abruptly turns off.

- Use the AC Adaptor (p. 15).
- Turn on the power again.
- · Charge the battery pack (p. 14).

Pressing START/STOP or PHOTO does not record images.

- Press MODE to turn on the \(\begin{aligned}
 \begin{aligned}
 \begin{aligned}
 (Movie) or \(\beta\)
 (Photo) lamp.
- Your camcorder is recording the image you have just shot on the recording media. You cannot make any new recordings during this period.
- The recording media is full. Delete unnecessary images (p. 39).
- Total number of movie scenes or photos has exceeded the recordable capacity of your camcorder (p. 61). Delete unnecessary images (p. 39).

The recording stops.

 The temperature of your camcorder is extremely high/low. Turn off your camcorder and leave it for a while in a cool/warm place.

"PMB" cannot be installed.

 Check the computer environment or installation procedure required to install "PMB" (p. 41).

"PMB" does not work correctly.

Quit "PMB" and restart your computer.

The camcorder is not recognized by the computer.

- Disconnect devices from the USB jack of the computer other than the keyboard, mouse, and your camcorder.
- Disconnect the USB cable from the computer and your camcorder, and restart the computer, then connect the computer and your camcorder again in an orderly manner.

Self-diagnosis display/Warning indicators

If indicators appear on the LCD screen, check the following.

If the problem persists even after you have tried to fix a couple of times, contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility. In this case, when you contact them, give them all the numbers of the error code beginning with C or E.

C:04:□□

- The battery pack is not an "InfoLITHIUM" battery pack V series. Use an "InfoLITHIUM" battery pack (V series) (p. 14).
- Connect the DC plug of the AC Adaptor to your camcorder securely (p. 14).

C:06:□□

 The battery pack temperature is high. Change the battery pack or place it in a cool place.

C:13:□□ / C:32:□□

 Remove the power source. Reconnect it and operate your camcorder again.

E:00:00

Follow the steps from ② on page 58.

\Box

· Battery power is low.

 The battery pack temperature is high. Change the battery pack or place it in a cool place.

\Im

- No memory card is inserted (p. 22).
- When the indicator flashes, there is not enough free space for recording images. Delete unnecessary images (p. 39), or format the memory card after storing the images on other media.

3

 The memory card is damaged. Format the memory card with your camcorder (p. 56).

[?]

• Incompatible memory card is inserted (p. 22).

. □ **0**--

- The memory card is write-protected.
- Access to the memory card was restricted on another device.

4

• There is something wrong with the flash.

((本))

- The amount of light is not sufficient. Use the flash
- The camcorder is unsteady. Hold the camcorder steady with both hands. However, note that the camera-shake warning indicator does not disappear.



- The recording media is full. Delete unnecessary images (p. 39).
- Photos cannot be recorded during processing. Wait for a while, then record.
- When [☐ REC Mode] is set to [Highest Quality FX] or [60p Quality FS], you cannot capture photos while recording movies.

 Furthermore, if [☐ Frame Rate] is set to [24p], you cannot record photos while the camcorder is in movie recording standby mode.

Recording time of movies/number of recordable photos

"HD" stands for high definition image quality, and "STD" stands for standard image quality.

Expected time of recording and playback with each battery pack

Recording time

Approximate time available when you use a fully charged battery pack.

3D

		(unit: minute)
Battery pack	Continuous recording time	Typical recording time
NP-FV50	75	35
NP-FV70 (supplied)	160	80
NP-FV100	320	160

2D

			(unit:	minute)
Battery pack	Continuous recording time		Typical recordir time	
Image quality	HD	STD	HD	STD
NP-FV50	110	120	55	60
NP-FV70 (supplied)	235	250	115	125
NP-FV100	470	500	235	250

- Each recording time is measured when the camcorder is recording high definition image quality (HD) movies with [☐ REC Mode] set to [Standard ☐].
- Typical recording time shows the time when you repeat recording start/stop, switching the MODE lamp, and zooming.
- Times measured when using the camcorder at 25 °C (77 °F). 10 °C to 30 °C (50 °F to 86 °F) is recommended.

- The recording and playback time will be shorter when you use your camcorder in low temperatures.
- The recording and playback time will be shorter depending on the conditions under which you use your camcorder.

Playing time

Approximate time available when you use a fully charged battery pack.

3D

	(unit: minute)
Battery pack	
NP-FV50	125
NP-FV70	260
(supplied)	
NP-FV100	515

2D

	(unit: minute)
HD	STD
150	165
315	345
625	680
	150 315

Expected recording time of movies

Internal memory

High definition image quality (HD) in h (hour) and m (minute)

Recording mode	Recording time
3D	5 h 15 m (5 h 15 m)
<u>PS</u>	5 h 15 m (5 h 15 m)
<u>FX</u>	6 h 15 m (6 h 15 m)
<u>FH</u>	8 h 25 m (8 h 25 m)
HQ	14 h 55 m (11 h 20 m)
<u>LP</u> (5.1ch)*	25 h 45 m (21 h 10 m)
<u>LP</u> (2ch)*	26 h 40 m (21 h 45 m)

Standard definition image quality (STD) in h (hour) and m (minute)

Recording mode	Recording time
HQ (5.1ch)*	15 h 25 m (14 h 15 m)
HQ (2ch)*	15 h 55 m (14 h 35 m)

* You can change the recording sound format with [Audio Mode] (p. 55).

Notes

• The number in () is the minimum recordable time.

Tips

- You can record movies of a maximum of 3,999 scenes with 3D, 3,999 scenes with high definition image quality (HD), and 9,999 scenes with standard definition image quality (STD).
- The maximum continuous recordable time of a movie is as follows.
 - 3D: about 6 hours 30 minutes
 - 2D: about 13 hours

- If you want to record up to the maximum recording time indicated in the table, you need to delete the demonstration movie on your camcorder.
- Your camcorder uses the VBR (Variable Bit Rate) format to automatically adjust image quality to suit the recording scene. This technology causes fluctuations in the recording time of the media. Movies containing quickly moving and complex images are recorded at a higher bit-rate, and this reduces the overall recording time.

Memory card

High definition image quality (HD)

				(unit: r	ninute)
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3D	9	15	35	75	150
	(9)	(15)	(35)	(75)	(150)
<u>PS</u>	9 (9)	15 (15)	35 (35)	75 (75)	150 (150)
<u>FX</u>	10	20	40	85	180
	(10)	(20)	(40)	(85)	(180)
<u>FH</u>	10	25	60	120	245
	(10)	(25)	(60)	(120)	(245)
HQ	25	50	105	210	430
	(15)	(35)	(80)	(160)	(325)
<u>LP</u> (5.1ch)*	40	90	180	370	745
	(35)	(70)	(150)	(300)	(610)
<u>LP</u> (2ch)*	45	90	190	380	770
	(35)	(75)	(155)	(310)	(630)

Standard definition image quality (STD)

				(unit: minute)	
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
HQ	25	50	110	220	445
(5.1ch)*	(20)	(50)	(100)	(205)	(410)
<u>HQ</u>	25	55	110	225	460
(2ch)*	(25)	(50)	(100)	(210)	(420)

* You can change the recording sound format with [Audio Mode] (p. 55).

Notes

- The recordable time may vary depending on the recording and subject conditions and [☐ REC Mode] and [☐ Frame Rate] (p. 55).
- The number in () is the minimum recordable time.

Expected number of recordable photos

Internal memory

You can record the maximum 40,000 photos.

Memory card

	4.3 7.1M C 7.1 _M
2 GB	560
4 GB	1100
8 GB	2250
16 GB	4550
32 GB	9200

- The selected image size is effective when the (Photo) lamp is lit.
- The number of recordable photos of memory card shown is for the maximum image size of your camcorder. The actual number of recordable photos is displayed on the LCD screen during recording (p. 69).
- The number of recordable photos of memory card may vary depending on the recording conditions.

3 Notes

 The unique pixel array of Sony's ClearVid and the image processing system (BIONZ) allow still image resolution equivalent to the sizes described.

Tips

- You can also use memory card with a capacity of under 1 GB for recording photos.
- The following list shows the bit-rate, pixels and aspect ratio of each recording mode (movie + audio, etc.).
 - 3D movie:
 - Max. 28 Mbps 1,920 \times 1,080 pixels/16:9
 - High definition image quality (HD):
 - PS: Max. 28 Mbps 1,920 × 1,080 pixels/16:9 FX: Max. 24 Mbps 1,920 × 1,080 pixels/16:9 FH: Approx. 17 Mbps (average) 1,920 × 1,080 pixels/16:9
 - HQ: Approx. 9 Mbps (average) $1,440 \times 1,080$ pixels/16:9
 - LP: Approx. 5 Mbps (average) $1,440 \times 1,080$ pixels/16:9
 - Standard definition image quality (STD): HQ: Approx. 9 Mbps (average) 720×480 pixels/16:9, 4:3
- · The photo recording pixels and the aspect ratio.
 - Photo recording mode:

 $3,072 \times 2,304 \text{ dots/4:3}$ $3,072 \times 1,728 \text{ dots/16:9}$

 $1,600 \times 1,200 \text{ dots/4:3}$

 $1,600 \times 1,200 \text{ dots/4:3}$ $640 \times 480 \text{ dots/4:3}$

- Dual recording:
 - 3,072 × 1,728 dots/16:9
 - 2,304 × 1,728 dots/4:3
- Capturing a photo from a movie: 1.920 × 1.080 dots/16:9

1,920 × 1,080 dots/16

640 × 360 dots/16:9

640 × 480 dots/4:3

Precautions

On use and care

- Do not use or store the camcorder and accessories in the following locations:
 - Anywhere extremely hot, cold or humid.
 Never leave them exposed to temperatures above 60 °C (140 °F), such as under direct sunlight, near heaters or in a car parked in the sun. They may malfunction or become deformed.
 - Near strong magnetic fields or mechanical vibration. The camcorder may malfunction.
 - Near strong radio waves or radiation. The camcorder may not be able to record properly.
 - Near AM receivers and video equipment.
 Noise may occur.
 - On a sandy beach or anywhere dusty. If sand or dust gets in your camcorder, it may malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired.
- Operate your camcorder on DC 6.8 V/7.2 V (battery pack) or DC 8.4 V (AC Adaptor).
- For DC or AC operation, use the accessories recommended in these operating instructions.
- Do not let your camcorder get wet, for example, from rain or sea water. If your camcorder gets wet, it may malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired.
- If any solid object or liquid gets inside the casing, unplug your camcorder and have it checked by a Sony dealer before operating it any further.
- Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping or stepping on the product. Be particularly careful of the lens.
- Keep the camcorder turning off when you are not using your camcorder.
- Do not wrap your camcorder with a towel, for example, and operate it. Doing so might cause heat to build up inside.
- When disconnecting the power cord (mains lead), pull it by the plug and not the cord (lead).
- Do not damage the power cord (mains lead) such as by placing anything heavy on it.
- Do not use a deformed or damaged battery pack.

- · Keep metal contacts clean.
- · If the battery electrolytic liquid has leaked:
 - Consult your local authorized Sony service facility.
 - Wash off any liquid that may have contacted your skin.
 - If any liquid gets in your eyes, wash with plenty of water and consult a doctor.

When not using your camcorder for a long time

- To keep your camcorder in optimum state for a long time, turn it on and let it run by recording and playing back images about once a month.
- Use up the battery pack completely before storing it.

LCD screen

- Do not exert excessive pressure on the LCD screen, as it may cause damage.
- If your camcorder is used in a cold place, a residual image may appear on the LCD screen.
 This is not a malfunction.
- While using your camcorder, the back of the LCD screen may heat up. This is not a malfunction.

To clean the LCD screen

 If fingerprints or dust make the LCD screen dirty, it is recommended that you use a soft cloth to clean it.

On handling the casing

- If the casing is soiled, clean the camcorder body with a soft cloth lightly moistened with water, and then wipe the casing with a dry soft cloth.
- Avoid the following to avoid damage to the finish:
 - Using chemicals such as thinner, benzine, alcohol, chemical cloths, repellent, insecticide and sunscreen
 - Handling the camcorder with above substances on your hands
 - Leaving the casing in contact with rubber or vinyl objects for a long period of time

About care and storage of the lens

- Wipe the surface of the lens clean with a soft cloth in the following instances:
 - When there are fingerprints on the lens surface
 - In hot or humid locations
 - When the lens is exposed to salty air such as at the seaside
- It is recommended that you use [Auto 3D Lens Adjust] after wiping the lens.
- Store in a well-ventilated location subject to little dirt or dust.
- To prevent mold, periodically clean the lens as described above.

On charging the pre-installed rechargeable battery

Your camcorder has a pre-installed rechargeable battery to retain the date, time, and other settings even when the camcorder is turned off. The pre-installed rechargeable battery is always charged while your camcorder is connected to the wall outlet (wall socket) via the AC Adaptor or while the battery pack is attached. The rechargeable battery will be fully discharged in about 3 months if you do not use your camcorder at all. Use your camcorder after charging the pre-installed rechargeable battery. However, even if the pre-installed rechargeable battery is not charged, the camcorder operation will not be affected as long as you are not recording the date.

Procedures

Connect your camcorder to a wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor, and leave it with the LCD screen closed for more than 24 hours.

Note on disposal/transfer of the camcorder

Even if you delete all movies and still images, or perform [Format], data on the internal recording media may not be completely erased.

When you transfer the camcorder, it is recommended that you perform [Empty]

(See "Getting detailed information from the "Handycam" Handbook" on page 57.) to prevent the recovery of your data. Also, when you dispose of the camcorder, it is recommended that you destroy the actual body of the camcorder.

Note on disposal/transfer of memory card

Even if you delete data in the memory card or format the memory card on your camcorder or a computer, you may not delete data from the memory card completely. When you give the memory card to somebody, it is recommended that you delete data completely using data deletion software on a computer. Also, when you dispose of the memory card, it is recommended that you destroy the actual body of the memory card.

To change the battery of the Wireless Remote Commander

- While pressing on the tab, inset your fingernail into the slit to pull out the battery case.
- ② Place a new battery with the + side facing up.
- ③ Insert the battery case back into the Wireless Remote Commander until it clicks.



WARNING

Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble or dispose of in fire.

 When the lithium battery becomes weak, the operating distance of the Wireless Remote Commander may shorten, or the Wireless Remote Commander may not function properly. In this case, replace the battery with a Sony CR2025 lithium battery. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.

Specifications

System Color temperature: [Auto], [One Push], [Indoor] (3 200 K), [Outdoor] (5 800 K) Signal format: NTSC color, EIA standards HDTV 1080/60i 1080/60p specification Minimum illumination Movie recording format: 11 lx (lux) (in default setting, shutter speed 1/60 second) HD: 3D: MVC (original format) 3 lx (lux) ([Low Lux] is set to [On], shutter 2D: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD format speed 1/30 second) compatible (1080/60p original format) *1 The unique pixel array of Sony's ClearVid and STD: MPEG2-PS the image processing system (BIONZ) allow Audio recording system: still image resolution equivalent to the sizes Dolby Digital 2ch/5.1ch described. Dolby Digital 5.1 Creator *2 [☐ SteadyShot] is set to [Standard] or [Off]. Photo file format *3 [SteadyShot] is set to [Active]. DCF Ver.2.0 Compatible Exif Ver.2.3 Compatible Input/Output connectors MPF Baseline Compatible A/V Remote Connector: Component/video and Recording media (Movie/Photo) audio output jack Internal memory HDMI jack: HDMI mini Connector 64 GB USB jack: mini-AB "Memory Stick PRO Duo" media SD card (Class 4 or faster) Headphone jack: Stereo minijack (\$\phi\$ 3.5 mm) MIC input jack: Stereo minijack (\$\phi\$ 3.5 mm) When measuring media capacity, 1 GB equals 1 billion bytes, a portion of which is used for LCD screen system management and/or application files. Picture: 8.8 cm (3.5 type, aspect ratio 16:9) The capacity that a user can use is Total number of pixels: 1 229 760 (2 562 \times 480) approximately 63.9 GB. Image device: General 4.5 mm (1/4 type) CMOS sensor Power requirements: DC 6.8 V/7.2 V (battery Recording pixels (photo): pack) DC 8.4 V (AC Adaptor) Max. 7 100 000 pixels*1 (3 072 × 2 304) (4:3) Average power consumption: Gross: Approx. 4 200 000 pixels During camera recording using the LCD Effective (movie, 16:9)*2: screen at normal brightness: 3D: Approx. 1 990 000 pixels HD: 3D: 4.8 W, 2D: 3.3 W 2D: Approx. 2 650 000 pixels STD: 3.1 W Effective (photo, 16:9): Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to Approx. 2 650 000 pixels 104 °F) Effective (photo, 4:3): Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to Approx. 3 540 000 pixels +140 °F) Lens: G lens Dimensions (approx.): 3D: 10 × (Optical) 86.5 mm \times 74 mm \times 148.5 mm (3 7/16 in. \times 2D: 12 × (Optical)*2, 17 × (Extended)*3, 2 15/16 in. × 5 7/8 in.) (w/h/d) including the 160 × (Digital) projecting parts F1.8 - F3.4 86.5 mm × 74 mm × 148.5 mm (3 7/16 in. f=2.9 mm - 34.8 mm (1/8 in. - 1 3/8 in.) \times 2 15/16 in. \times 5 7/8 in.) (w/h/d) including When converted to a 35 mm still camera the projecting parts, and the supplied Movie*2: rechargeable battery pack attached 3D: 34.4 mm - 344 mm (1 3/8 in. -Mass (approx.) 630 g (22.2 oz) main unit only 2D: 29.8 mm - 357.6 mm (1 3/16 in. -725 g (25.6 oz) including the supplied 14 1/8 in.) rechargeable battery pack Photo:

27.4 mm - 328.8 mm (1 1/8 in. - 13 in.)

AC Adaptor AC-L200C/AC-L200D

Power requirements: AC 100 V - 240 V, 50~Hz/60~Hz

Current consumption: 0.35 A - 0.18 A

Power consumption: 18 W

Output voltage: DC 8.4 V*

Operating temperature: 0 $^{\circ}$ C to 40 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ F to 104 $^{\circ}$ F)

Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

Dimensions (approx.): $48 \text{ mm} \times 29 \text{ mm} \times 81 \text{ mm}$ (1 15/16 in. \times 1 3/16 in. \times 3 1/4 in.) (w/h/d) excluding the projecting parts

Mass (approx.): 170 g (6.0 oz) excluding the power cord (mains lead)

* See the label on the AC Adaptor for other specifications.

Rechargeable battery pack NP-FV70

Maximum output voltage: DC 8.4 $\rm V$

Output voltage: DC 6.8 V

Maximum charge voltage: DC 8.4 V Maximum charge current: 3.0 A

Capacity

Typical: 14.0 Wh (2 060 mAh) Minimum: 13.0 Wh (1 960 mAh)

Type: Li-ion

Design and specifications of your camcorder and accessories are subject to change without notice.

 Manufactured under license from Dolby Laboratories.

On trademarks

- "Handycam" and HATISYCAM are registered trademarks of Sony Corporation.
- "AVCHD" and "AVCHD" logotype are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.
- "Memory Stick," "Memory Stick Duo,"

 "MEMORY STICK DUO," "Memory Stick PRO Duo,"

 "MEMORY STICK PRO DUO," "Memory Stick PRO-HG Duo," "Memory STICK PRO-HG Duo," "Memory STICK PRO-HG Duo," "MagicGate," "MAGICGATE," "MagicGate Memory Stick and "MagicGate Memory Stick Duo" are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.
- "x.v.Color" is a trademark of Sony Corporation.
- "BIONZ" is a trademark of Sony Corporation.
- S-MaSTer is a registered trademark of Sony Corporation.
- "BRAVIA" is a registered trademark of Sony Corporation.
- "DVDirect" is a trademark of Sony Corporation.
- Blu-ray Disc[™] and Blu-ray[™] are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
- Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, and DirectX are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.
- Intel, Intel Core, and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.
- "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment
- Adobe, the Adobe logo, and Adobe Acrobat are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

- SDXC logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard is a trademark of MultiMediaCard Association.

All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies. Furthermore, ™ and ® are not mentioned in each case in this manual.




Add further enjoyment with your PlayStation 3 by downloading the application for PlayStation 3 from PlayStation Store (where available.)

The application for PlayStation 3 requires PlayStation Network account and application download.

Accessible in areas where the PlayStation Store is available.

Screen indicators



_(- 1	

Leit	
Indicator	Meaning
MENU	MENU button
৩	Self-timer recording
1 © 1+ 1-	Flash/ Red Eye Reduction
4:3	₩ide Mode
₩ B	Fader
[●1 ©OFF	[Face Detection] set to [Off]
OFF	[Smile Shutter] set to [Off]
€ ≜ ≟	Manual focus
<u>} </u>	Scene Selection
* ☆ ┗┛	White Balance
((4)))	SteadyShot off
WS	White Balance Shift
т₩	Tele Macro
(ĆOLOŖ)	x.v.Color
♣ © 図 ▲ J @ ↓ J A	Intelligent Auto

Center

Indi	cator	Meaning
[S]	ΓBY]/[REC]	Recording status
<u></u>	₽	Slide show set
((·	DMIO A CO A-II CO A-II	Warning
	-	Playback mode

Riaht

Meaning
Recording image quality (HD/STD), frame rate (60p/60i/24p) and recording mode (PS/FX/FH/HQ/LP)
Remaining battery
Recording/playback/ editing media
An external media device is connected
Counter (hour:minute: second)
Estimated recording remaining time
Photo size
Approximate number of recordable photos and photo size
Playback folder
Current playing movie or photo/Number of total recorded movies or photos


Parts and controls

Bottom


Indicator	Meaning
₽	View Images button
i +	Micref Level low
*	Blt-in Zoom Mic
⊅ 5.1ch ⊅ 2ch	Audio Mode
751ch	Audio Level Display
	Low Lux
	Spot Meter/Fcs / Spot Meter/ Exposure
EV	AE Shift
10000	Shutter Speed
F1.4	IRIS
i AUTO	Intelligent Auto
□	Slide show button
101-0005	Data file name
о —п	Protected image
0	3D Depth Adjustment
AUTO	Automatic
MANUAL	Exposure is set manually.
AEA	IRIS priority
AES	Shutter speed priority

- Indicators and their positions are approximate and may differ from what you actually see.
- · Some indicators may not appear, depending on your camcorder model.

Figures in () are reference pages.




- 1 Flash
- 2 Lens (G lens)
- 3 MANUAL button
- 4 MANUAL dial
- 5 Built-in microphone
- 6 Camera recording lamp The camera recording lamp lights up in red during recording. The lamp flashes when the remaining recording media capacity or battery power is low.
- 7 Remote sensor



1 LCD screen/Touch panel

If you rotate the LCD panel 180 degrees, you can close the LCD panel with the LCD screen facing out. This is convenient during playback operations.


2 Stereo speakers



- Memory card access lamp (23)
 While the lamp is lit or flashing, the camcorder is reading or writing data.
- 2 Memory card slot (23)
- 3 RESET button

Press RESET using a pointed object. Press RESET to initialize all the settings including the clock setting.

- 4 POWER button (17)
- 5 (View Images) button (30)
- 6 2D/3D DISP (display) button (25)
- 7 Power zoom lever
- 8 PHOTO button (28)
- 9 MODE button (25)
- 10 [11] (Movie)/ (Photo) lamps (25)
- 11 \$/CHG (flash/charge) lamp (14)
- 12 2D/3D switch (25)
- 13 MIC (PLUG IN POWER) jack
- 14 ∩ (headphones) jack
- 15 HDMI OUT jack (35)
- 16 A/V Remote Connector (35)



1 Active Interface Shoe

Active Interface Shoe

The Active Interface Shoe supplies power to optional accessories such as a video light, a flash, or a microphone. The accessory can be turned on or off as you operate the POWER switch on your camcorder.

- 2 Battery pack (14)
- 3 START/STOP button (25)
- **4** ♀ (USB) jack (47)
- **5** DC IN jack (14)
- **6** Grip belt (24)
- $\overline{7}$ Hook for a shoulder belt
- 8 Built-in microphone
- 9 Tripod receptacle
- 10 BATT (battery) release lever (15)

Quick reference

Index

Symbols 3D Depth Adjustment33
A/V connecting cable36, 51
Battery pack14
Care64
Charging the battery abroad16
Charging the battery pack14
Clock Set18
Computer41
Computer system41
Connection35
D
Data Code20
Date/Time20
Delete39
Disc recorder51
Dubbing23
DVD writer50
Event Index31
Event View30
External media47
Fully charged14
"Handycam" Handbook57
•
Highlight Playback34
Install42
Language Setting20

M
Macintosh41
Maintenance64
MANUAL dial29
Media Select21
Media Settings21
Memory card22
"Memory Stick" media22
"Memory Stick PRO-HG Duo" media22
"Memory Stick
PRO Duo" media22
Menus54
Movies25, 32
P
Photos27, 33
Playing30
PMB (Picture Motion
Browser)44
Power on17
Precautions64
R
Recording24
Recording and playback time61
Recording media21
Recording time of movies/
number of recordable photos61
Repair58
RESET71
5
Saving images in external
media47
Screen indicators69
Self-diagnosis display59
Setting the date and time17
Software42
Specifications66
Supplied items8

Thumbnail	39
Tripod	72
Troubleshooting	58
Turning the power on	17
TV	35
U	
USB cable	50
USB Connect	50
W	
Wall outlet (wall socket)	14
Warning indicators	59
Windows	41

You will find the menu lists on pages 54 to 56.

Lea este apartado en primer lugar

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Nombre del producto: Videocámara Digital Modelo: HDR-TD10

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

PRECAUCIÓN

Batería

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- · No desmonte el producto.
- No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la pise.
- No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en contacto con sus terminales.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en el interior de un automóvil estacionado al sol.
- No la incinere ni la arroje al fuego.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un dispositivo que pueda cargarla.

- Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga la batería seca.
- Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.
- Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en las instrucciones.

Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es posible que se produzcan incendios o lesiones.

Adaptador de alimentación de ca

No utilice el adaptador de alimentación de ca colocado en un espacio angosto, tal como entre una pared y los muebles.

Si utiliza el adaptador de alimentación de ca conéctelo a un tomacorriente de pared cercano. Si se produce alguna falla de funcionamiento al utilizar la videocámara, desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de inmediato.

Aunque la videocámara esté apagada, seguirá recibiendo adaptador de alimentación de ca (corriente doméstica) mientras esté conectada a la toma de pared mediante el adaptador de alimentación de ca

Nota sobre el cable de alimentación

El cable de alimentación está diseñado específicamente para utilizarse sólo con esta videocámara, y no se debe usar con otros equipos eléctricos.

Un exceso de presión sonora de los auriculares puede ocasionar la pérdida de la capacidad auditiva.

Flementos suministrados

Los números entre () indican la cantidad suministrada.

- □ Videocámara (1)
- ☐ Adaptador de alimentación de ca (1)
- □ Cable de alimentación (1)
- □ Cable HDMI (1) A
- □ Cable de conexión de A/V (1) B
- □ Cable USB (1) **C**
- □ Cable adaptador USB (1) **D**
- □ Control remoto inalámbrico (1) Ya tiene una pila de litio de tipo botón instalada. Retire la lámina de aislamiento antes de usar el control remoto inalámbrico.
- ☐ Batería recargable NP-FV70 (1)
- □ CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (pág. 38)
 - "PMB" (software, incluye la "Ayuda de PMB") - Guía práctica de "Handycam" (PDF)
- ☐ "Guía de operaciones" (Este manual) (1)







· Consulte la página 17 para conocer los tipos de tarjeta de memoria que puede usar con esta videocámara

Uso de la videocámara

• No sujete la videocámara por las partes siguientes ni por las tapas de las tomas.

Cubierta de la zapata





Batería



· La videocámara no está protegida contra el polvo, las salpicaduras ni el agua. Consulte las "Precauciones" (pág. 61).

Visualización de películas 3D

- · Es posible que experimente síntomas molestos como cansancio visual, náuseas o una sensación de cansancio mientras ve películas 3D grabadas con la videocámara en monitores compatibles con 3D. Cuando vea películas 3D, le recomendamos que haga pausas a intervalos regulares. Dado que la necesidad o la frecuencia de los periodos de descanso varían según cada persona, defina sus propios estándares. Si siente mareos, deje de ver películas 3D y consulte a un doctor según sea necesario. Además, consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo conectado o del software utilizado con la videocámara. La visión de un niño siempre es vulnerable (especialmente en el caso de menores de 6 años). Antes de dejarlos ver películas 3D, consulte a un experto, como un pediatra u oftalmólogo. Asegúrese de que sus niños sigan las precauciones indicadas anteriormente.
- · La manera en que las personas perciben las películas 3D varía según cada persona.

Elementos del menú, panel de cristal líquido y objetivo

- Evite utilizar el panel táctil en las siguientes condiciones, ya que hacerlo puede causar un malfuncionamiento de la videocámara.
 - Si hay gotas de agua en el panel táctil
 - Con los dedos mojados
 - Con un objeto puntiagudo como un lápiz, un bolígrafo, una uña, etc.
 - Sosteniendo la videocámara por el panel dentro del marco
- Con guantes puestos
- Los elementos de menú que aparezcan atenuados no estarán disponibles en las condiciones de grabación o reproducción actuales
- La pantalla de cristal líquido se ha fabricado con tecnología de alta precisión, lo que hace que más del 99,99% de los píxeles sean operativos para uso efectivo. Sin embargo, es posible que aparezcan constantemente algunos pequeños puntos negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) en la pantalla de cristal líquido. Estos puntos son el resultado normal del proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.



Puntos blancos, rojos, azules o verdes

- La exposición de la pantalla de cristal líquido o del objetivo a la luz solar directa durante períodos prolongados puede provocar fallas de funcionamiento.
- No apunte directamente al sol. Si lo hace, puede ocasionar fallas en la unidad. Tome fotografías del sol sólo en condiciones de baja intensidad, como al atardecer.

Acerca del ajuste de idioma

 Para ilustrar los procedimientos operativos se utilizan indicaciones en pantalla en cada idioma local. Si es necesario, cambie el idioma de la pantalla antes de utilizar la videocámara (pág. 15).

Acerca de la grabación

- Para asegurar el funcionamiento estable de la tarjeta de memoria, es recomendable formatearla con la videocámara antes del primer uso. Al hacerlo, se borrarán todos los datos almacenados en ella y no podrá recuperarlos. Guarde los datos importantes en su computadora u otro soporte.
- Antes de comenzar a grabar, pruebe las funciones de grabación para asegurarse de que la imagen y el sonido se graben sin problemas.
- No es posible compensar el contenido de las grabaciones, aun si la grabación o la reproducción no son posibles a causa de una falla de funcionamiento de la videocámara, de los soportes de grabación, etc.
- Los sistemas de televisión en color varían en función del país o la región. Si desea ver su grabación en un televisor, necesita un televisor con sistema NTSC.
- Los programas de televisión, películas, cintas de video y demás materiales pueden estar sujetos a derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de las leves sobre los derechos de autor.
- Use la videocámara según las normas locales.

Notas acerca de la reproducción

- Es posible que no pueda reproducir normalmente en otros dispositivos imágenes grabadas con la videocámara. También, es posible que no pueda reproducir en la videocámara imágenes grabadas con otros dispositivos.
- Las películas con calidad de imagen estándar (STD) grabadas en tarjetas de memoria SD no pueden reproducirse en equipos AV de otros fabricantes.

DVD grabados con calidad de imagen HD (alta definición)

 Los soportes DVD grabados con calidad de imagen de alta definición (HD) pueden reproducirse con dispositivos compatibles con el estándar AVCHD. No es posible reproducir discos grabados con calidad de imagen de alta definición (HD) usando reproductores/ grabadoras de DVD que no sean compatibles con el formato AVCHD. Si inserta un disco grabado con el formato AVCHD (calidad de imagen de alta definición (HD)) en un reproductor o una grabadora de DVD, es posible que no pueda expulsar el disco.

Guarde todos los datos de imagen grabados

- Para evitar que se pierdan sus datos de imagen, guarde periódicamente todas las imágenes grabadas en soportes externos. Para guardar imágenes en la computadora, consulte la página 36, y para guardar imágenes en dispositivos externos, consulte la página 41.
- Las películas 3D no se pueden guardar en un disco. Guárdelas en dispositivos de soporte externos (p. 43).
- Los tipos de discos o soportes en los cuales se pueden guardar imágenes dependen del ajuste de [☐ Modo grabación] que se seleccionó al grabar las imágenes. Las películas grabadas con [Calidad 60p ☐ S] se pueden guardar utilizando un soporte externo (pág. 43). Las películas grabadas con [Calidad superior ☐X] se pueden guardar utilizando dispositivos de soporte externos o en discos Blu-ray (pág. 43).

Notas sobre la batería/Adaptador de alimentación de ca

- Asegúrese de retirar la batería o el adaptador de alimentación de ca luego de apagar la videocámara.
- Desconecte el adaptador de alimentación de ca de la videocámara, sujetando la videocámara y la clavija de cc

Nota sobre la temperatura de la videocámara y la batería

 Cuando la temperatura de la videocámara o la batería sea demasiado alta o baja, es posible que no se pueda grabar ni reproducir en la videocámara. Esto se debe a que en estas condiciones se activan las funciones de protección de la videocámara. En este caso, aparecerá un indicador en la pantalla de cristal líquido.

Si la videocámara se conecta a una computadora o accesorios

- No intente formatear el soporte de grabación de la videocámara mediante una computadora. Si lo hace, es posible que la videocámara no funcione correctamente.
- Cuando conecte la videocámara a otro dispositivo mediante cables de comunicación, asegúrese de insertar la clavija del conector en la dirección correcta. Si inserta la clavija a la fuerza en el terminal, dañará el terminal, lo que podría ocasionar una falla de funcionamiento en la videocámara.
- Cuando la videocámara esté conectada a otros dispositivos mediante una conexión USB y esté encendida, no cierre el panel de cristal líquido. Si lo hace, podría perder los datos de imágenes que se grabaron.

Si no puede grabar o reproducir imágenes, ejecute [Formatear]

 Si graba o elimina imágenes repetidamente durante mucho tiempo, los datos del soporte de grabación se fragmentarán. Las imágenes no se pueden guardar ni grabar. En ese caso, guarde primero las imágenes en algún tipo de soporte externo y luego ejecute [Formatear] tocando
 MENU) → [Configuración] →

 $[\bigcirc(\text{MENU}) \rightarrow [\text{Configuracion}] \rightarrow []$ $[\bigcirc(\bigcirc(\text{Ajustes de soporte})] \rightarrow [\text{Formatear}]$ $\rightarrow \text{el soporte deseado} \rightarrow \bigcirc(\text{K}) \rightarrow \bigcirc(\text{K}).$

Notas sobre los accesorios opcionales

- Recomendamos el uso de accesorios Sony originales.
- Es posible que los accesorios originales de Sony no estén disponibles en algunos países o regiones.

Acerca de este manual, ilustraciones e indicaciones en pantalla

- En este manual, los iconos SD y 2D indican los lados 3D y 2D del interruptor 2D/3D, respectivamente.
- Las imágenes de ejemplo que se usan en este manual con fines ilustrativos fueron capturadas usando una cámara digital de imágenes fijas y, por lo tanto, pueden lucir diferentes a las imágenes e indicadores en pantalla que aparecen realmente en la videocámara. Además, las ilustraciones de la videocámara y las indicaciones en pantalla se muestran exageradas o simplificadas para facilitar su comprensión.
- En este manual, la memoria interna y la tarjeta de memoria se denominan "soportes de grabación".
- En este manual, el disco DVD grabado con calidad de imagen de alta definición (HD) recibe el nombre de disco de grabación AVCHD.
- El diseño y las especificaciones de la videocámara y los accesorios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Notas acerca del uso

- No realice ninguna de las siguientes acciones o podría dañar el soporte de grabación, ser incapaz de reproducir las imágenes grabadas o perderlas, u ocasionar otras fallas de funcionamiento.
 - expulsar la tarjeta de memoria cuando el indicador de acceso (pág. 18) está encendido o parpadeando
 - extraer la batería o el adaptador de alimentación de ca de la videocámara, o someter la videocámara a golpes o vibraciones cuando los indicadores

 (Película)/

 (Foto) (pág. 20) o el indicador de acceso (pág. 18) están encendidos o parpadeando
- Al usar una correa de hombros (se vende por separado), procure no golpear la videocámara contra otros objetos.


Índice

3D y **2D** indican los lados 3D y 2D del interruptor 2D/3D (pág. 20), respectivamente. Los elementos que puede ajustar difieren, dependiendo de la posición del interruptor.

Lea este apartado en primer lugar	2
Procedimientos iniciales	
Paso 1: Carga de la batería	g
Carga de la batería en el extranjero	11
Paso 2: Encendido y ajuste de la fecha y la hora	12
Cambio del ajuste de idioma	15
Paso 3: Preparación del soporte de grabación	
Para comprobar los ajustes del soporte de grabación	16
Copiar películas y fotos	18
Grabación/reproducción	
Grabación	19
Distancia óptima desde el motivo y nivel de zoom	
Reproducción en la videocámara	
Uso de la Reproducción de selección	
Reproducción de imágenes en un televisor	30
Funciones avanzadas	
Eliminación de imágenes	34
Almacenamiento de películas y fotos con una	
computadora	
Funciones útiles disponibles si conecta la videocámara a una computadora	36
Preparación de una computadora	37
Al usar una computadora Macintosh	37
Inicio de PMB (Picture Motion Browsen	40

Almacenamiento de imágenes en un dispositi	ivo externo
Selección de un método para guardar imágenes con un disposit Almacenamiento de imágenes en un dispositivo de soporte ext Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (l una grabadora de DVD, etc., que no es DVDirect Express Creación de un disco con calidad de imagen de definición están	erno
mediante una grabadora, etc.	48
Personalización de la videocámara	
Uso de los menús	50
Obtención de información detallada con la Guía práctica de "Ha	ndycam" 54
Información complementaria	
? Solución de problemas	55
Tiempo de grabación de películas/número de fotos que puede	grabar58
Precauciones	
Especificaciones	
Referencia rápida	
Indicadores de la pantalla	66
Piezas y controles	
Índice	70

Paso 1: Carga de la batería



Puede cargar la batería "InfoLITHIUM" (serie V) después de instalarla en la videocámara.

Notas

• No puede instalar ninguna batería "InfoLITHIUM" que no sea de la serie V en la videocámara.

Para apagar la videocámara, cierre la pantalla de cristal líquido.

Instale la batería en la dirección que indica la flecha hasta que oiga un clic.

Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la videocámara y al tomacorriente de pared.

El indicador \$/CHG (flash/carga) se enciende y se inicia el proceso de carga. El indicador \$/CHG (flash/carga) se apaga cuando la batería está totalmente cargada.

4

Cuando la batería esté cargada, desconecte el adaptador de alimentación de ca de la toma de DC IN de la videocámara.

Tiempo de carga

Tiempo aproximado (min) necesario para cargar completamente una batería totalmente descargada.

Batería	Tiempo de carga
NP-FV50	155
NP-FV70 (suministrada)	195
NP-FV100	390

 \bullet El tiempo de carga que aparece en la tabla anterior se mide al cargar la videocámara a una temperatura de 25 $^{\circ}\mathrm{C}$


Se recomienda que cargue la batería a una temperatura de un rango de 10 $^{\circ}$ C a 30 $^{\circ}$ C

Sugerencias

- Consulte la página 58 para obtener información sobre los tiempos de reproducción y grabación.
- Con la videocámara encendida, puede comprobar el tiempo restante aproximado de la batería a través del indicador de batería restante situado en la esquina superior derecha de la pantalla de cristal líquido.

Para extraer la batería

Cierre la pantalla de cristal líquido. Deslice la palanca de liberación de BATT (batería) (1) y retire la batería (2).



Para usar un tomacorriente de pared como fuente de alimentación

Realice las mismas conexiones que se indican en "Paso 1: Carga de la batería" (pág. 9). Aunque la batería esté instalada, no se descargará.

Notas sobre la batería

- Antes de extraer la batería o desconectar el adaptador de alimentación de ca apague la videocámara y
 compruebe que los indicadores [1] (Película)/ (Foto) (pág. 20) y el indicador de acceso (pág. 18) estén
 apagados.
- El indicador \$/CHG (flash/carga) parpadea durante la carga en las siguientes condiciones:
 - La batería no está conectada correctamente.
 - La batería está dañada.
 - La temperatura de la batería es baja.
 - Extraiga la batería de la videocámara y póngala en un lugar cálido.
 - La temperatura de la batería es alta.
 - Extraiga la batería de la videocámara y póngala en un lugar frío.
- No recomendamos el uso de una batería NP-FV30 en esta videocámara, ya que sólo permite tiempos de grabación y reproducción cortos.
- En el ajuste predeterminado, la alimentación se apaga automáticamente si no utiliza la videocámara durante unos 5 minuto a fin de ahorrar energía de la batería ([Apagado auto]).

Notas acerca del adaptador de alimentación de ca

- Cuando utilice el adaptador de alimentación de ca use el tomacorriente de pared más cercano. Si se produce alguna falla de funcionamiento mientras utiliza la videocámara, desconecte inmediatamente el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared.
- No coloque el adaptador de alimentación de ca en lugares estrechos, como por ejemplo entre una pared y un mueble.
- No provoque un cortocircuito en la clavija de cc del adaptador de alimentación de ca ni en el terminal de la batería con ningún objeto metálico. Si lo hace, puede ocasionar una falla de funcionamiento.

Carga de la batería en el extranjero

Puede cargar la batería en cualquier país o región con el adaptador de alimentación de ca suministrado con la videocámara dentro de un rango de ca de entre $100~\rm V~y~240~V$ $50~\rm Hz/60~Hz$


• No utilice un transformador de voltaje electrónico.

Paso 2: Encendido y ajuste de la fecha y la hora

Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

Se abre la tapa del objetivo y se enciende la videocámara.

• Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido está abierta, presione POWER.



Seleccione el idioma deseado y toque [Sig.].



olume de Seleccione la zona geográfica deseada con ✓/ >> y luego toque [Sig.].



🕌 Ajuste [Hora verano] y, luego, toque [Sig.].


• Si ajusta [Hora verano] en [Activar], el reloj avanza una hora.



Seleccione el formato de fecha y toque [Sig.].



- Seleccione la hora y la fecha, toque para ajustar el valor y, luego, toque [Sig.] → OK *.
 - * La pantalla de confirmación sólo aparece cuando ajusta el reloj por primera vez.



El reloj empezará a funcionar.

- Para volver a ajustar la fecha y la hora, toque MENU (MENU) → [Configuración] →
 [((A) Ajustes del reloj)] → [Config.fecha y hora] → [Fecha y hora]. Si un elemento no aparece en la pantalla, toque ▼/ hasta que aparezca.
- / Toque [Ejecutar].
 - Si toca [Ejec+tard], aparece la pantalla de modo de grabación. La próxima vez que encienda la videocámara, aparecerá la pantalla [Aj. Auto Objetivo 3D].



Apunte la videocámara hacia un motivo para mostrarlo en la pantalla de cristal líquido.

• Asegúrese de que el motivo produce una escala mayor a la marca ◀. El motivo aparecerá duplicado. Si se siente incómodo viendo la imagen en 3D, presione 2D/3D DISP y revise la imagen en 2D (pág. 20).



Escala



Toque OK .

· La videocámara acerca y aleja el zoom automáticamente para ajustar los lentes. No cambie el motivo hasta que haya finalizado el ajuste.

Notas

- Si [No se pudo ajustar.] aparece, toque [Ejec d nuevo].
- Si el interruptor 2D/3D (pág. 20) está ajustado en 2D, la pantalla [Aj. Auto Objetivo 3D] no aparece.

Tipos de motivos que deberían aparecer en la pantalla de cristal líquido para [Aj. Auto Objetivo 3D]

La escala indicada varía según el motivo que se muestra en la pantalla de cristal líquido. Motivos que indican una escala más alta:

- Motivos brillantes, como objetos en el exterior con luz de día
- Motivos con varios colores y formas





Motivos que indican una escala inferior y dan como resultado una falla en el ajuste:

- Motivos oscuros, como objetos vistos en la noche
- Motivos a 2 m de la videocámara
- Motivos planos y sin color
- Motivos que repiten el mismo patrón, como las hileras de ventanas en los edificios.
- Motivos en movimiento







Notas

- La fecha y la hora no aparecen durante la grabación, aunque se graban automáticamente en el soporte de grabación y se pueden mostrar durante la reproducción. Para mostrar la fecha y la hora, toque MENU) → [Configuración] → [► (La fecha / Ajustes reproducción)] → [Código datos] → [Fecha/hora] → OK
- Puede apagar los pitidos de funcionamiento si toca MENU (MENU) → [Configuración] → [A (A) Ajustes generales)] → [Pitido] → [Desactivar] → OK.

Para apagar la videocámara

Cierre la pantalla de cristal líquido.

El indicador [4] (Película) parpadea durante varios segundos y la videocámara se apaga.

Sugerencias

- También puede apagar la videocámara si presiona POWER.
- Si [Encendido con LCD] está ajustado en [Desactivar], apague la videocámara presionando POWER.

Cambio del ajuste de idioma

Puede ajustar la videocámara para ver los mensajes de la pantalla en un idioma específico. Toque $\stackrel{\text{MENU}}{\longrightarrow}$ (MENU) \rightarrow [Configuración] \rightarrow [$\stackrel{\text{NENU}}{\longrightarrow}$ ($\stackrel{\text{NENU}}{\longrightarrow}$ (Elanguage Setting] \rightarrow el idioma deseado \rightarrow $\stackrel{\text{NENU}}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\text{NENU}}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\text{NENU}}{\longrightarrow}$ (Language Setting) \rightarrow el idioma deseado \rightarrow $\stackrel{\text{NENU}}{\longrightarrow}$ $\stackrel{\text{NENU}}{\longrightarrow}$

Paso 3: Preparación del soporte de grabación

Los soportes de grabación que se pueden usar aparecen en la pantalla de la videocámara con los siguientes iconos.



* En el ajuste predeterminado, tanto películas como fotos se graban en este soporte de grabación. Puede realizar operaciones de grabación, reproducción y edición en el soporte seleccionado.

Sugerencias

- Consulte la página 59 para conocer el tiempo de grabación de las películas.
- Consulte la página 60 para conocer el número de fotos que puede guardar.

Selección del soporte de grabación

Toque MENU (MENU) → [Configuración] → [$^{\bullet}$ ($^{\bullet}$ Ajustes de soporte)] → [Selección soporte].

Aparecerá la pantalla [Selección soporte].

2 Toque el medio de grabación deseado → OK → OK.

Para comprobar los ajustes del soporte de grabación

En el modo de grabación de películas o en el modo de grabación de fotos, el icono de soporte de grabación seleccionado de grabación seleccionado aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.



Inserción de una tarjeta de memoria

Notas

 Ajuste el soporte de grabación en [Tarjeta memoria] para grabar películas y/o fotos en una tarjeta de memoria.

Tipos de tarjeta de memoria que puede usar con esta videocámara


		Clase de velocidad de SD	Descrito en este manual
"Memory Stick PRO Duo" (Mark2)	SONY 🏝		"Memory Stick PRO
"Memory Stick PRO- HG Duo"	4.	_	Duo"
Tarjeta de memoria SD			
Tarjeta de memoria SDHC	SONY A	Class 4 o superior	Tarjeta SD
Tarjeta de memoria SDXC			

- No se asegura la operación con todas las tarjetas de memoria.
- En esta videocámara se pueden usar soportes "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick" de tamaño medio o tarjetas SD de tamaño estándar.
- No adhiera etiquetas ni adhesivos similares en una tarjeta de memoria ni en un adaptador para tarjeta de memoria. Si lo hace, puede ocasionar una falla de funcionamiento.
- Se ha comprobado que los soportes "Memory Stick PRO Duo" de hasta 32 GB y las tarjetas SD de hasta 64 GB funcionan con la videocámara.

Motas Output Description Output Description Output Description Output Description Description Output Description Descri

- Esta videocámara no es compatible con tarjetas MultiMediaCard.
- Las películas grabadas en tarjetas de memoria SDXC no se pueden importar a las computadoras ni
 reproducirse en ellas, ni en los dispositivos AV que no sean compatibles con el sistema de archivos
 exFAT* conectando la videocámara a estos dispositivos mediante el cable USB. Confirme de antemano
 que el equipo de conexión sea compatible con el sistema exFAT. Si conecta un equipo que no es
 compatible con el sistema exFAT y aparece la pantalla de formateo, no realice el formateo. Si lo hace,
 perderá todos los datos grabados.
 - * exFAT es un sistema de archivos que se usa para tarjetas de memoria SDXC.

- Abra la tapa e inserte la tarjeta de memoria con el borde biselado en la dirección que se muestra en la imagen hasta que encaje.
 - Cierre la tapa después de insertar la tarjeta de memoria.



Observe la dirección de la esquina biselada.

Aparece la pantalla [Preparando archivo base datos imagen. Espere por favor.] si inserta una nueva tarjeta de memoria. Espere hasta que la pantalla desaparezca.

2 Cierre la tapa.

Notas

- Si aparece [Error al crear un nuevo archivo de base de datos de imágenes. Es posible que no exista suficiente espacio libre.], formatee la tarjeta de memoria.
- Confirme la dirección de la tarjeta de memoria. Si inserta la tarjeta de memoria forzadamente en la dirección incorrecta, es posible que se dañe la tarjeta de memoria, la ranura para la tarjeta de memoria o los datos de imagen.
- · No abra la tapa durante la grabación.
- Al insertar o expulsar la tarjeta de memoria, tenga cuidado de que la tarjeta de memoria no salga impulsada y se caiga.

Para expulsar la tarjeta de memoria

Abra la tapa y presione ligeramente la tarjeta de memoria hacia dentro una vez.

Copiar películas y fotos

Toque MENU (MENU) \rightarrow [Editar/Copiar] \rightarrow [Copiar] y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.


Grabación/reproducción

Grabación

En el ajuste predeterminado, las películas y fotos se graban en el soporte de grabación interno. Las películas se graban en 3D con calidad de imagen de alta definición (HD).


Sugerencias

- Para cambiar los soportes de grabación, consulte la página 16.
 - Ajuste la correa de sujeción.




Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

Se abre la tapa del objetivo y se enciende la videocámara.



Grabación de películas




- 1 Presione MODE para encender el indicador 🖽 (Película).
- Presione START/STOP para iniciar la grabación.

 Para detener la grabación, presione START/STOP de nuevo.
- Sugerencias
- Filme el motivo desde unos 80 cm hasta 6 m de distancia para obtener buenas películas 3D. La distancia óptima varía cuando usa el zoom (p. 24).

Para grabar películas 2D

Ajuste el interruptor 2D/3D en 2D.



- Notas
- No utilice el interruptor 2D/3D durante la grabación. La videocámara deja de grabar.

Para volver a mostrar los elementos en la pantalla de cristal líquido


Toque cualquier área de la pantalla, excepto los botones de la pantalla de cristal líquido, para que pueda usar elementos. Puede cambiar los ajustes utilizando el menú [Ajuste pantalla].



Para grabar películas en 3D mientras las ve en 2D en la pantalla de cristal líquido de la videocámara

Si graba una película 3D durante largo tiempo, es posible que se sienta algunas molestias. Presione 2D/3D DISP para cambiar la imagen de 3D a 2D. La imagen aparece en 2D, pero la videocámara sigue grabando en 3D.

Cuando la pantalla cambia de 2D a 3D, la pantalla se vuelve más oscura. No se trata de una falla de funcionamiento.



Notas

- Si cierra la pantalla de cristal líquido mientras graba películas, se detendrá la grabación.
- El tiempo de grabación continua máximo de una película es el siguiente.
 - 3D: aproximadamente 6 hora y 30 minuto
 - 2D: aproximadamente 13 hora
- Cuando un archivo de película supera los 2 GB el siguiente archivo de película se crea automáticamente.
 Tras encender la videocámara, esta tardará varios segundo antes de poder comenzar a grabar. Durante
- este tiempo, no podrá utilizar la videocámara.

 Los siguientes estados se indicarán si todavía se están escribiendo datos en el soporte de grabación
- Los siguientes estados se indicarán si todavía se están escribiendo datos en el soporte de grabación después de que ha finalizado la grabación. Durante este tiempo, no someta la videocámara a golpes ni a vibraciones, ni tampoco extraiga la batería o el adaptador de alimentación de ca.
 - El indicador de acceso (pág. 18) está encendido o parpadeando
 - El icono de soporte que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido está parpadeando

Sugerencias

- Consulte la página 59 para conocer el tiempo de grabación de las películas 2D.
- Para capturar fotos durante la grabación de una película, presione PHOTO completamente (Dual Rec).

- [SteadyShot] está definido en [Activo] en el ajuste predeterminado.
- Para especificar la prioridad de cara, tóquela.
- Puede capturar fotos a partir de películas grabadas.
- La pantalla de cristal líquido de la videocámara puede mostrar imágenes de grabación en toda la pantalla (visualización de píxeles completos). Sin embargo, esto puede ocasionar un leve recorte de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo de las imágenes al reproducirlas en un televisor que no es compatible con la visualización de píxeles completos. En caso de una grabación 2D, ajuste [Guía fotográfica] en [Activar], y grabe imágenes usando como guía el marco externo que se muestra en la pantalla.
- Para ajustar el ángulo del panel de cristal líquido, primero abra el panel de cristal líquido 90 grados con respecto a la videocámara (1) y ajuste el ángulo (2).




• Vea películas 3D en la pantalla de cristal líquido en ángulo recto desde unos 30 cm de distancia.

Código de datos durante la grabación

La fecha, la hora y las condiciones de grabación se graban automáticamente en el soporte de grabación, pero no se muestran durante la grabación. No obstante, es posible consultarlos como [Código datos] durante la reproducción. Para mostrarlos, toque MENU → [Configuración] → [► (► Ajustes reproducción)] → [Código datos] → el ajuste deseado

Captura de fotos



- 1 Ajuste el interruptor 2D/3D en 2D.
- 2 Presione MODE para encender el indicador 🗖 (Foto).

La pantalla de cristal líquido cambia para el modo de grabación de fotos y la relación de aspecto de la pantalla cambia a 4:3.

3 Presione PHOTO levemente para ajustar el enfoque y luego presiónelo completamente.

Nota

• No puede capturar fotos en 3D.


Sugerencias

- Para cambiar el tamaño de la imagen, toque MENU (MENU) → [Calidad img/Tamaño] → [Tamaño imagen] → el ajuste deseado → OK
- No es posible grabar fotos mientras se muestra 🕰.
- La videocámara dispara el flash automáticamente cuando la iluminación ambiental es insuficiente. El flash no funciona en el modo de grabación de películas. Puede cambiar la manera en que la videocámara usa el flash mediante MENU (MENU) → [Cámara/Micrófono] → [♣ (♣ Flash)] → [Flash] → el ajuste deseado → OK.

Si aparecen puntos blancos en las fotos


Las partículas que flotan (polvo, polen, etc.) cerca del objetivo provocan este fenómeno. Dichas partículas se ven acentuadas por el flash de la videocámara y se muestran como puntos blancos.

Para reducir los puntos blancos, ilumine la sala y tome la foto del motivo sin flash.



Distancia óptima desde el motivo y nivel de zoom


La distancia a la que puede obtener películas con una apariencia profunda y tridimensional varía según el nivel de zoom.



Distancia desde el motivo	Zoom
desde unos 80 cm a 6 m	W∎□□T
desde unos 2,5 m a 10 m	W□■□T
desde unos 7,5 m a 20 m	W

Ajuste de la apariencia tridimensional de la imagen durante la grabación

[Ajuste Profundid. 3D] se asigna al selector MANUAL como el ajuste predeterminado. Puede ajustar la profundidad de imágenes 3D al utilizar el selector MANUAL.



- 1 Presione MANUAL.
- ② Gire el selector MANUAL para ajustar la profundidad de la imagen en la pantalla.
- Si presiona MANUAL durante varios segundos, puede asignar otro elemento de menú al selector MANUAL.

Reproducción en la videocámara

Puede disfrutar la reproducción de imágenes con un sonido potente mediante los altavoces estéreo incorporados en la videocámara.

En el ajuste predeterminado, se reproducen las películas y fotos que están grabadas en el soporte de grabación interno.


Sugerencias

- Para cambiar los soportes de grabación, consulte la página 16.
- La videocámara muestra las imágenes grabadas como un evento de manera automática, según la fecha y hora
- Para reproducir películas 2D, ajuste el interruptor 2D/3D en 2D.

Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.


Se abre la tapa del objetivo y se enciende la videocámara.

Presione (Ver Imágenes).



Aparece la pantalla Visualización de eventos después de algunos segundos.

Toque ✓/> para seleccionar el evento deseado (B).



- A Para ir a la pantalla MENU
- **B** Eventos
- C
 ∴ al evento anterior/siguiente
- D Nombre del evento


- E Cambiar al modo de grabación de película/foto
- F Barra de línea de tiempo
- G Botón Reproducción de selección*
- H Botón Cambiar escala de evento
- * Aparece sólo cuando la calidad de la imagen está ajustada en [HD: Calidad HD].

Aparece la pantalla Índice de eventos cuando toca el evento que se muestra en el centro.

- También puede seleccionar un evento si toca ♦ en la barra de línea de tiempo.



Toque la imagen que desea ver.



- A Para volver a la pantalla Visualización de eventos
- B Muestra la página anterior/siguiente (si mantiene presionado el botón, se desplaza la pantalla de índice).
- Cambia al modo de grabación de película/foto
- Título de evento
- E Botón Cambiar tipo de imagen (solo 2D)
- I►I aparece junto con la película o foto que se reprodujo o se grabó más recientemente. Si toca la película o foto con I►I, puede continuar la reproducción desde el momento anterior.

Notas

 Si utiliza el interruptor 2D/3D, aparece la pantalla de modo de grabación. No utilice el interruptor 2D/3D durante la reproducción.


Sugerencias

- Cuando el interruptor 2D/3D está ajustado en 3D, solo se reproducen películas 3D. Cuando el interruptor está ajustado en 2D, las imágenes 3D y 2D se reproducen en 2D.
- Puede ver películas 3D en 2D si presiona 2D/3D DISP (p. 21).

Funcionamiento de la videocámara durante la reproducción de una película



Puede usar las funciones que se muestran en la figura siguiente mientras la videocámara está reproduciendo una película.



* Estos botones se pueden utilizar sólo cuando la videocámara está reproduciendo una película.

Notas

• Es posible que no se puedan reproducir las imágenes con otros dispositivos además de la videocámara.

Sugerencias

- La figura anterior aparece también cuando selecciona [La figura anterior aparece también cuando selecciona [La Fello PELÍC./FOTO] si toca el botón Cambiar tipo de imagen en la pantalla Índice de eventos (solo 2D).
- Si toca en la pantalla de reproducción, se muestran las funciones que puede usar actualmente, para que pueda seleccionarlas con facilidad.
- Cuando la reproducción desde la imagen seleccionada llega a la última imagen, vuelve a mostrarse la pantalla INDEX.
- Toque durante la pausa para reproducir la película a cámara lenta.
- Si sigue tocando de de proximadamente 5 veces → 10 veces → 30 veces → 60 veces.
- La fecha y la hora de grabación, así como las condiciones de filmación se graban automáticamente durante la grabación. Esta información no aparece durante la grabación, pero puede mostrarse durante la reproducción si toca MENU → [Configuración] → [► (► Ajustes reproducción)] → [Código datos] → el ajuste deseado → ○K → ▼.
- En el ajuste predeterminado, hay una película de demostración protegida que se encuentra pregrabada.

Para ajustar el volumen del sonido de las películas

Durante la reproducción de películas, toque \longrightarrow ajuste con \longrightarrow \longrightarrow $\bigcirc K$.

Ajuste de la profundidad de las películas 3D

3D

Puede ajustar la profundidad mientras reproduce películas 3D.

Toque → [Ajuste Profundid. 3D] en la pantalla de reproducción de películas 3D.

La película se detiene y aparece la pantalla utilizada para ajustar la dirección vertical.


Toque \longrightarrow para ajustar la dirección vertical \longrightarrow [Sig.].



Aparece la pantalla utilizada para ajustar la dirección horizontal.




Puede utilizar las funciones que se muestran en la figura siguiente mientras ve fotos. La figura a continuación aparecerá si selecciona [FOTO] tocando el botón Cambiar tipo de imagen en la pantalla Índice de eventos.



- Sugerencias
- Para repetir Diapositivas, toque → [Ajus. pase diapo.].

Uso de la Reproducción de selección

Presione \longrightarrow Toque \bigcirc / para seleccionar el evento deseado y, a continuación, toque $[\frac{m}{\mathbb{S}}$ Selección].




 Toque [Guardar en escenario] en la pantalla una vez que haya finalizado la Reproducción de selección para que pueda guardar el escenario de Reproducción de selección.

Reproducción de imágenes en un televisor

Los métodos de conexión, el tipo de imagen (3D o 2D) y la calidad de la imagen (alta definición (HD) o definición estándar (STD)) que se visualizan en un televisor dependen del tipo de televisor conectado y de los conectores utilizados.

Conectores de salida de la videocámara





- Cambie la entrada en el televisor según la toma conectada.
 - Consulte los manuales de instrucciones del televisor.


Conecte la videocámara a un televisor.

- Utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado como fuente de alimentación (pág. 10).
- 3 Reproducir una película o una foto en la videocámara (pág. 25).

Lista de conexión


Conexión a un televisor 3D

Las películas grabadas en 3D se reproducen en 3D. Asegúrese de que el interruptor 2D/3D de la videocámara esté ajustado en 3D.




Conexión a un televisor de alta definición

Cuando la calidad de grabación es calidad de imagen de alta definición (HD), las películas se reproducen con calidad de imagen de alta definición (HD). Cuando la calidad de grabación es calidad de imagen estándar (STD), las películas se reproducen con calidad de imagen de definición estándar (STD).



Conexión a un televisor que no sea de alta definición 16:9 (panorámico) o 4:3

Si las películas se graban con calidad de imagen de alta definición (HD), se reproducen con calidad de imagen de definición estándar (STD). Si las películas se graban con calidad de imagen estándar (STD), se reproducen con calidad de imagen de definición estándar (STD).



Cuando use el cable HDMI

- · Utilice un cable HDMI con el logotipo HDMI.
- Utilice un mini conector HDMI en un extremo (para la videocámara), y una clavija adecuada para conectar el televisor en el otro extremo.
- Las imágenes con protección de derechos de autor no se emiten desde la toma de HDMI OUT de la videocámara.
- · Es posible que algunos televisores no funcionen correctamente (por ejemplo, que no se emita sonido o imagen) con este tipo de conexión.
- · No conecte la toma HDMI OUT de la videocámara a la toma HDMI OUT de un dispositivo externo o puede ocasionar una falla de funcionamiento.
- Si el dispositivo conectado es compatible con sonido envolvente de 5,1 canales, las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) se emiten automáticamente con sonido envolvente de 5,1 canales. Las películas con calidad de imagen de definición estándar (STD) se convierten a sonido de 2 canales.

Cuando use el cable de A/V de componente

- Puede conectar la videocámara a un televisor con el cable de componente A/V suministrado con otras videocámaras Sony. Las películas se reproducen en 2D en el televisor.
- · Si conecta únicamente las clavijas de video de componente, no se emitirán las señales de audio. Conecte las clavijas blanca y roja para que se emitan las señales de audio.
- Seleccione el ajuste [Componente] correspondiente a la toma de entrada de componente que está usando. Toque MENU (MENU) → [Configuración] → $[\rightleftarrows(\csc)] \rightarrow [Componente] \rightarrow el$ ajuste deseado → OK para realizar el ajuste.

Para ajustar el formato según el televisor conectado (16:9/4:3)

• Ajuste [Tipo de TV] en [16:9] o en [4:3] según el televisor que vaya a utilizar.

Cuando use el cable de conexión de A/V con S-Video

- Cuando la clavija S VIDEO (canal S VIDEO) está conectada, no se emiten las señales de audio. Para emitir las señales de audio, conecte las clavijas blanca y roja a la toma de entrada de audio del televisor.
- Esta conexión produce imágenes de una mayor resolución en comparación con el cable de conexión de A/V.

Si el televisor es monoaural (si el televisor sólo dispone de una toma de entrada de audio)

· Conecte la clavija amarilla del cable de conexión de A/V a la toma de entrada de video y conecte la clavija blanca (canal izquierdo) o la clavija roja (canal derecho) a la toma de entrada de audio del televisor o la videograbadora.

Al conectar el televisor a través de una videograbadora

 Conecte la videocámara a la toma de entrada de línea de la videograbadora mediante el cable de conexión de A/V. Ajuste el selector de entrada de la videograbadora en LINE (VIDEO 1. VIDEO 2, etc.).

Notas

- Si va a reproducir películas de calidad de imagen de definición estándar (STD) en un televisor 4:3 que no es compatible con la señal 16:9, grabe las películas en formato 4:3. Toque MENU (MENU) → [Calidad img/Tamaño] → [\square Modo panorámico] \rightarrow [4:3] \rightarrow OK
- Si utiliza el cable de conexión A/V para emitir películas, éstas se transmiten con calidad de imagen de definición estándar (STD).

Sugerencias

- Si conecta la videocámara al televisor utilizando más de un tipo de cable para emitir imágenes, el orden de prioridad de las tomas de entrada del televisor es el siguiente:
 - HDMI → componente → S VIDEO → video
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz que envía señales de audio y video. La toma HDMI OUT emite imágenes de alta calidad y audio digital.

Acerca de "Photo TV HD"

Esta videocámara es compatible con el estándar "Photo TV HD". "Photo TV HD" es un formato que permite reproducir imágenes con un alto nivel de detalle, con una sutil representación de las texturas y los colores, que hace que parezcan fotografías. Al conectar dispositivos compatibles con Photo TV HD de Sony utilizando el cable HDMI * o un cable de componente de AV **, podrá disfrutar de un mundo completamente nuevo de fotografías con una impresionante calidad HD.

- El televisor cambiará automáticamente al modo adecuado cuando seleccione
 [FOTO] con el botón Cambiar tipo de imagen.
- ** Es necesario configurar el televisor. Para obtener más información, consulte las instrucciones del televisor compatible con Photo TV HD.

Funciones avanzadas

Eliminación de imágenes

Puede liberar espacio en el soporte de grabación si elimina películas y fotos almacenadas en él.

Notas

- Una vez eliminadas, las imágenes no se pueden restaurar. Guarde las películas y fotos importantes de antemano.
- No extraiga la batería ni el adaptador de alimentación de ca de la videocámara durante la eliminación de imágenes. Si lo hace, podría dañar el soporte de grabación.
- No expulse la tarjeta de memoria mientras elimina imágenes contenidas en ella.
- No es posible eliminar películas y fotos protegidas. Desactive la protección de las películas y fotos antes de intentar eliminarlas.
- La película de demostración de la videocámara se encuentra protegida.
- Si elimina películas/fotos que están incluidos en los escenarios guardados, los escenarios también se eliminarán.

Sugerencias

- Si inicia la reproducción de una imagen al seleccionarla desde la pantalla Índice de eventos, puede eliminar la imagen usando men la pantalla de reproducción.
- Para eliminar las imágenes almacenadas en el soporte de grabación y recuperar todo el espacio disponible en el soporte, formatee el soporte.
- Las imágenes de tamaño reducido que permiten ver varias imágenes al mismo tiempo en una pantalla de índice se conocen como "miniaturas".
 - Presione (Ver imágenes) (pág. 25).
- Toque MENU (MENU) → [Editar/Copiar] → [Borrar].

- Para seleccionar y eliminar películas, toque [Múltiples imágenes].
 - Para 2D, después de tocar [Múltiples imágenes], seleccione

 [HID PELÍCULA]/[FOTO]/


 [MPELÍC./FOTO]. Si [Ajuste HID/

 STD] está ajustado en [STD] Calidad

 STD], aparece STD] en lugar de HID.



Toque la marca ✓ en las películas o fotos que desea eliminar.



 Mantenga presionada la miniatura que desea para que pueda confirmar la imagen.
 Toque para volver a la pantalla anterior.



Para eliminar todas las películas/fotos de un evento a la vez

① En el paso 3, toque [Todo en evento].




- ② Toque para seleccionar el evento deseado y, a continuación, toque
 - Mantenga presionada la miniatura que desea para que pueda confirmar la imagen. Toque para volver a la pantalla anterior.
- (3) Toque $OK \rightarrow OK$.

Almacenamiento de películas y fotos con una computadora

Funciones útiles disponibles si conecta la videocámara a una computadora

El software PMB que viene en el CD-ROM (suministrado) incluye funciones que le permiten realizar más operaciones con las imágenes grabadas con la videocámara.



Preparación de una computadora

Paso 1 Comprobación del sistema de computadora

Windows

Sistema operativo*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7

CPU*4

Intel Core Duo 1,66 GHz o más rápido o Intel Core 2 Duo 1,66 GHz o más rápido (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz o más rápido es necesario para procesar películas FX/FH o 3D e Intel Core 2 Duo 2,40 GHz o más rápido es necesario para procesar películas PS). Sin embargo, Intel Pentium III de 1 GHz o superior es suficiente para realizar las siguientes operaciones:

- Importación de películas y fotos a la computadora
- -One Touch Disc Burn
- Creación de un disco Blu-ray/disco de grabación AVCHD /video DVD
 (se requiere Intel Core Duo de 1,66
 GHz o superior si crea un video DVD convirtiéndolo de calidad de imagen de alta definición (HD) a calidad de imagen de definición estándar (STD).)
- -Copia de un disco
- Procesamiento sólo de películas con calidad de imagen de definición estándar (STD)

Aplicación

PMB/Music Transfer

Memoria

Para Windows XP: 512 MB o más (se recomienda 1 GB o más).

Sin embargo, 256 MB o más es suficiente para el procesamiento sólo de películas con calidad de imagen de definición estándar (CSTD)

Para Windows Vista/Windows 7: 1 GB o más

Disco duro

Volumen de disco que se requiere para la instalación: 500 MB aproximadamente (puede necesitar 10 GB o más al crear discos con formato AVCHD. 50 GB cómo máximo se puede necesitar al crear discos Blu-ray).

Pantalla

Mínimo 1 024 × 768 puntos

Otros

Puerto USB (se debe proporcionar como estándar, Hi-Speed USB (compatible con USB 2,0)), disco Blu-ray/grabadora de DVD (se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación). Se recomienda usar el sistema de archivos NTFS o exFAT para el disco duro.

Macintosh

Sistema operativo

Music Transfer: Mac OS X*5 (v10.4 - v10.6)

- *¹ Se requiere una instalación estándar. La operación no está asegurada si se actualiza el sistema operativo o si se realiza en un entorno de inicio múltiple.
- *2 No se admiten ediciones de 64 bits y Starter (Edition). Windows Image Mastering API (IMAPI) Se requiere la versión 2,0 o superior para usar la función de creación de discos, etc.
- *3 Starter (Edition) no es compatible.
- *4 Se recomiendan procesadores más rápidos.
- *5 Computadora Macintosh con un procesador Intel.

Notas

 No se asegura la operación con todos los entornos de computadora.

Al usar una computadora Macintosh

El software "PMB" suministrado no es compatible con computadoras Macintosh. Para importar películas y fotos a la computadora, póngase en contacto con Apple Inc.

Paso 2 Instalación del software "PMB" suministrado

Instale "PMB" antes de conectar la videocámara a una computadora.

Notas


- Si tiene instalada en su computadora una versión de "PMB" inferior a 5.0.00, es posible que no pueda acceder a algunas funciones de "PMB" si instala la aplicación desde el CD-ROM suministrado. Además, "PMB Launcher" se instala desde el CD-ROM suministrado y le permite iniciar "PMB" u otro software al usar "PMB Launcher". Haga doble clic en el icono de acceso directo de "PMB Launcher" en la pantalla de la computadora para iniciar "PMB Launcher".
- 1 Confirme que la videocámara no esté conectada a la computadora.
- 2 Encienda la computadora.
 - Inicie sesión como administrador para realizar la instalación.
 - Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en la computadora antes de instalar el software.
- Ponga el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de su computadora.

Aparecerá la pantalla de instalación.

- Si la pantalla no aparece, haga clic en [Inicio] → [Equipo] (en Windows XP, [Mi PC]) y luego haga doble clic en [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
- * Los nombres de las unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar según la computadora.

- 4 Haga clic en [Instalación].
- 5 Seleccione el país o región.
- Seleccione el idioma a instalar la aplicación y luego continúe con la siguiente pantalla.
- 8 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para continuar con la instalación.
 - Es posible que también deba instalar otras aplicaciones que vienen en el disco al mismo tiempo. Si aparece la pantalla de instalación, siga las instrucciones que se indican en la pantalla.
 - Cuando se le solicite reiniciar la computadora, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y reiniciela.
 - Conecte la videocámara a la computadora cuando se le indique que lo haga.

9 Conecte la videocámara a la computadora usando el cable USB y toque [Conexión USB] en la pantalla de cristal líquido de la videocámara.



- Cuando finalice la instalación, extraiga el CD-ROM de la computadora.
 - Haga clic en (icono de PMB) que se encuentra en el escritorio de la computadora para iniciar el software.

Notas

• Para crear discos o usar otras funciones en Windows XP, se debe instalar Image Mastering API versión 2,0 para Windows XP. Si la aplicación Image Mastering API versión 2,0 para Windows XP no está instalada aún, selecciónela entre los programas requeridos en la pantalla de instalación e instálela siguiendo los procedimientos indicados. (La computadora debe estar conectada a Internet para realizar la instalación.) Puede instalar Image Mastering API versión 2,0 para Windows XP en respuesta al mensaje que aparece cuando intenta iniciar esas funciones. No se garantiza el funcionamiento si lee o escribe datos de video desde o hacia la computadora usando otro programa de software en lugar de "PMB". Para obtener información sobre la compatibilidad del software que está usando, consulte al fabricante del software.

Para desconectar la videocámara de la computadora

① Haga clic en el icono ♥ en la parte inferior derecha del escritorio de la computadora → [Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB].



- ② Toque [Cancelar] → [Sí] en la pantalla de la videocámara.
- 3 Desconecte el cable USB.
 - Si está usando Windows 7, es posible que el icono no aparezca en el escritorio de la computadora. Si no aparece, puede desconectar la videocámara de la computadora sin seguir los procedimientos descritos anteriormente.

Notas

- No intente formatear la memoria interna de la videocámara mediante una computadora. Si lo hace, la videocámara no funcionará correctamente.
- No inserte discos de grabación AVCHD que se hayan creado usando el software "PMB" en reproductores o grabadoras de DVD, ya que estos dispositivos no son compatibles con el estándar AVCHD. Si lo hace, es posible que no pueda extraer el disco de estos dispositivos.
- Cuando acceda a la videocámara desde la computadora, use el software "PMB" suministrado. No modifique los archivos ni las carpetas de la videocámara en la computadora. De lo contrario, es posible que los archivos de imágenes se dañen o que no puedan reproducirse.

- No se garantiza el funcionamiento si manipula los datos de la videocámara usando la computadora.
- La videocámara divide automáticamente un archivo de imagen si tiene un tamaño superior a 2 GB y guarda las partes en archivos separados. Todos los archivos de imagen se pueden ver como archivos separados en una computadora; sin embargo, se manejarán correctamente con la función de importación de la videocámara o con el software "PMB".
- Utilice el software "PMB" suministrado al importar películas largas o imágenes editadas desde la videocámara a una computadora. Si utiliza otro software, es posible que las imágenes no se importen correctamente.
- Cuando elimine archivos de imagen, siga los pasos que aparecen en la página 34.
- Puede crear un disco Blu-ray desde películas 2D al usar una computadora con una grabadora de discos Blu-ray. Instale Software Complementario de BD para "PMB".

Inicio de PMB (Picture

Motion Browser)

Haga doble clic en el icono de acceso directo de "PMB" en la pantalla de la computadora.



Se inicia el software PMB.

Haga doble clic en el icono de acceso directo "Ayuda de PMB" en la computadora para ver cómo utilizar "PMB".



Notas

 Si no aparece el icono en la pantalla de la computadora, haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [PMB] → el elemento deseado

Sugerencias

 Haga doble clic en "PMB Launcher" en el escritorio de la computadora. Esto le permite iniciar la función (aplicación) deseada al seleccionar una opción en una lista de funciones de "PMB"

Almacenamiento de imágenes en un dispositivo externo

Selección de un método para guardar imágenes con un dispositivo externo

Puede guardar películas 3D y 2D con calidad de imagen de alta definición (HD) utilizando un dispositivo externo. Seleccione el método que desea usar según el dispositivo.

Películas	Disp	Dispositivos externos		Página
3D /2D		Dispositivo de soporte externo Almacenamiento de imágenes en un dispositivo de soporte externo con calidad de imagen de alta definición (HD).	Cable adaptador USB (suministrado)	43
2D		DVD Grabadora de DVD, que no sea DVDirect Express Almacenamiento de imágenes en un disco DVD con calidad de imagen de alta definición (HD) o con calidad de imagen de definición estándar (STD).	Cable USB (suministrado)	47
		Grabadora de disco duro, etc. Almacenamiento de imágenes en un disco DVD con calidad de imagen de definición estándar (STD).	Cable de conexión de A/V (suministrado)	48

Películas grabadas con calidad de imagen de definición estándar (STD)

Utilice el cable de conexión de A/V para conectar la videocámara a un dispositivo externo en el cual se almacenan imágenes (p. 48).

Notas

- El disco de grabación AVCHD puede reproducirse solamente en dispositivos compatibles con el formato AVCHD.
- Los discos con imágenes grabadas con calidad de imagen de alta definición (HD) no deben usarse en reproductores o grabadoras de DVD. Debido a que los dispositivos de reproducción/grabación de DVD no son compatibles con el formato AVCHD, DVD es posible que no puedan expulsar el disco.
- Elimine la película de demostración cuando copie o cree discos. Si no la elimina, es posible que la videocámara no funcione correctamente. Sin embargo, una vez que elimine la película de demostración, no podrá recuperarla.

Dispositivos en los que se puede reproducir el disco creado

Disco Blu-ray

Dispositivos de reproducción de discos blu-ray, como un reproductor de discos Blu-ray de Sony o PlayStation $^{\oplus}$ 3.

DVD con calidad de imagen de alta definición (HD)

Dispositivos de reproducción de formato AVCHD, como un reproductor de discos Blu-ray de Sony o PlayStation®3.

DVD con calidad de imagen de definición estándar (STD)

Dispositivos de reproducción de DVD comunes, como un reproductor de DVD.

Notas

- Siempre mantenga su PlayStation® a actualizado con la versión más reciente del software del sistema de PlayStation® 3.
- Es posible que PlayStation[®]3 no esté disponible en algunos países o regiones.

Almacenamiento de imágenes en un dispositivo de soporte externo

Puede guardar películas y fotos en dispositivos de soporte externos (dispositivos de almacenamiento USB), como una unidad de disco duro externo. También puede reproducir imágenes en la videocámara o en otro dispositivo de reproducción.

Notas

 Consulte los manuales de instrucciones suministrados con el dispositivo de soporte externo.

Sugerencias

- Puede guardar las películas 3D en un dispositivo de soporte externo como están.
- Puede importar las imágenes guardadas en el dispositivo de soporte externo a su computadora utilizando el software "PMB" suministrado.

Funciones disponibles después de guardar imágenes en un dispositivo de soporte externo

- reproducción de imágenes mediante la videocámara (pág. 46)
- importación de imágenes hacia "PMB"

Dispositivos que no se pueden utilizar como dispositivo de soporte externo


- No puede usar los siguientes dispositivos como dispositivo de soporte externo.
 - dispositivos de soporte con una capacidad superior a 2 TB
 - unidad de disco común, como una unidad de CD o DVD
 - dispositivos de soporte conectados mediante
 un concentrador USB
 dispositivos de soporte con concentrador USB
 - dispositivos de soporte con concentrador USB incorporado
 - lector de tarjeta

Motas Output Description Output Description Output Description Output Description Description Output Description Descri

- Es posible que no pueda usar dispositivos de soporte externos con código de función.
- La videocámara es compatible con el sistema de archivos FAT. Si el soporte de almacenamiento del dispositivo externo se formateó para el sistema de archivos NTFS, etc., formatéelo con la videocámara antes de usarlo. La pantalla de formato aparece cuando conecta el dispositivo de soporte externo a la videocámara. Antes de formatear el dispositivo de soporte externo con la videocámara, asegúrese de que no tenga datos importantes almacenados.
- No se garantiza el funcionamiento con todos los dispositivos que cumplan los requisitos de funcionamiento.
- Para obtener más detalles sobre los soportes externos disponibles, visite el sitio Web de soporte de Sony correspondiente a su país o región.
 - Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la toma DC IN de la videocámara y al tomacorriente de pared (pág. 10).
- Si el dispositivo de soporte externo tiene un cable de alimentación de ca, conéctelo al tomacorriente de pared.
- Conecte el cable adaptador USB (suministrado) al dispositivo de soporte externo.

Conecte el cable adaptador videocámara.

Asegúrese de no desconectar el cable USB mientras [Preparando archivo base datos imagen. Espere por favor.] aparece en la pantalla de cristal líquido. Si [Rep.arch.b.dat.im.] aparece en la pantalla de la videocámara, toque ОК



Conecte el dispositivo de soporte externo a la videocámara y toque [Copiar.].


Las películas y fotos que están almacenadas en uno de los soportes de grabación de la videocámara seleccionados en [Selección soporte], y que aún no se han guardado en el dispositivo de soporte externo se pueden guardar en él en este momento.

 Esta operación sólo está disponible si hay imágenes nuevas grabadas.

Al finalizar la operación, toque OK en la pantalla de la videocámara.

Al conectar un dispositivo de soporte externo

Las imágenes guardadas en el dispositivo de soporte externo se muestran en la pantalla de cristal líquido. Cuando hay un dispositivo de soporte externo conectado, el icono USB aparece en la pantalla Visualización de eventos.



Puede realizar ajustes con el menú del dispositivo de soporte externo, como eliminar imágenes. Toque MENU (MENU) → [Editar/Copiar] en Visualización de eventos

Desconexión de un dispositivo de soporte externo

- 1) Toque imientras la videocámara está en modo de espera de reproducción (aparece [Visualización eventos] o el Índice de eventos) del dispositivo de soporte externo.
- Desconecte el cable adaptador USB.

Notas

- A continuación se indica la cantidad de escenas que puede guardar en el dispositivo de soporte externo. Sin embargo, aunque el dispositivo de soporte externo tenga espacio libre, no puede guardar escenas que superen el siguiente número.
 - Películas con calidad de imagen de alta definición (HD): Máx. 3 999
 - Películas con calidad de imagen de definición estándar (STD): Máx. 9 999
 - Fotos: Máx. 40 000

La cantidad de escenas puede ser menor dependiendo del ajuste de la videocámara y el tipo de imágenes grabadas.

Almacenamiento de las películas y fotos deseadas


Puede guardar las imágenes deseadas de la videocámara en el dispositivo de soporte externo.

1 Conecte la videocámara al dispositivo de soporte externo y toque [Reproducir sin copiar.].

Aparece la pantalla Visualización de eventos del soporte externo.

- 2 Toque $\stackrel{\text{MENU}}{\longrightarrow}$ (MENU) \longrightarrow [Editar/Copiar] \longrightarrow [Copiar].
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar el soporte de grabación, los métodos de selección de imágenes y el tipo de imagen.
 - No puede copiar imágenes desde un dispositivo de soporte externo al soporte de grabación interno de la videocámara.

- 4 Si seleccionó [Múltiples imágenes], toque la imagen que desea guardar.
 - ✓ aparece.



- Mantenga presionada la imagen en la pantalla de cristal liquido para confirmar la selección. Toque para volver a la pantalla anterior.
- Si selecciona [Todo en evento], seleccione el evento que desea copiar con //
 No puede seleccionar varios eventos.
- Toque OK → OK → OK en la pantalla de la videocámara.

Reproducción de imágenes del dispositivo de soporte externo en la videocámara

 Conecte la videocámara al dispositivo de soporte externo y toque [Reproducir sin copiar.].

> Aparece la pantalla Visualización de eventos del dispositivo de soporte externo.

- 2 Seleccione la imagen que desea ver y reprodúzcala (pág. 25).
 - También puede ver imágenes en un televisor conectado a la videocámara (pág. 30).
 - Puede reproducir las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) en la computadora usando [Player for AVCHD]. Inicie [Player for AVCHD] y seleccione la unidad donde está conectado el dispositivo de soporte externo con [Configuración].

Ejecución de [Copia directa] de forma manual

Puede ejecutar [Copia directa] manualmente mientras la videocámara está conectada a un dispositivo de soporte externo.

- ① Toque MENU (MENU) → [Editar/ Copiar] → [Copia directa] en la pantalla [Visualización eventos] del dispositivo de soporte externo.
- ② Toque [Copie imágenes que no se han copiado.].
- ③ Toque $\circ \kappa \rightarrow \circ \kappa$.

Notas

- Si la videocámara no reconoce el dispositivo de soporte externo, intente lo siguiente.
 - Vuelva a conectar el cable adaptador USB a la videocámara.
 - Si el dispositivo de soporte externo tiene un cable de alimentación de ca, conéctelo al tomacorriente de pared.


Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) mediante una grabadora de DVD, etc., que no es DVDirect Express

Utilice el cable USB para conectar la videocámara a un dispositivo de creación de discos que sea compatible con películas con calidad de imagen de alta definición (HD), como por ejemplo, una grabadora de DVD de Sony. Consulte además el manual de instrucciones suministrado del dispositivo que conecte.

Notas

- No puede guardar películas 3D.
- Es posible que la grabadora de DVD Sony no esté disponible en algunos países o regiones.
 - Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la toma DC IN de la videocámara y al tomacorriente de pared (pág. 10).

Encienda la videocámara y conecte una grabadora de DVD, etc. a la videocámara con el cable USB (suministrado).



La pantalla [Selección USB] aparece en la pantalla de la videocámara.


- Si la pantalla [Selección USB] no aparece, toque MENU (MENU) → [Configuración] → [→ (→ Conexión)] → [Conexión USB].
- J Toque [Conexión USB] en la pantalla de la videocámara.
- Grabe las películas en el dispositivo conectado.
 - Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado de los dispositivos que conecte.
- Desconecte el cable USB.

Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) mediante una grabadora, etc.

Puede copiar imágenes reproducidas en la videocámara en un disco o videocasete si conecta la videocámara a una grabadora de discos, una grabadora de DVD Sony, etc., que no sea DVDirect Express, con el cable de conexión de A/V. Conecte el dispositivo de la manera 1 o 2. Consulte además el manual de instrucciones suministrado de los dispositivos que conecte.

Notas

- Las películas 3D se convierten a 2D con calidad de imagen de definición estándar (STD).
- Conecte la videocámara al tomacorriente de pared usando el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 10).
- Es posible que la grabadora de DVD Sony no esté disponible en algunos países o regiones.
- Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) se copian con calidad de imagen de definición estándar (STD).



____ riujo de senaies

(video).

- 1 Cable de conexión de A/V (suministrado)
- (se vende por separado)
 Si usa este cable, puede producir imágenes de mejor calidad que con un cable de conexión de A/V. Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija de S VIDEO (canal S VIDEO) del cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO. Si conecta sólo la clavija de S VIDEO, no escuchará el sonido. No

es necesario conectar la clavija amarilla

2 Cable de conexión de A/V con S VIDEO

Introduzca el soporte de grabación en el dispositivo de grabación.

- Si el dispositivo de grabación tiene un selector de entrada, ajústelo en el modo de entrada.
- Conecte la videocámara al dispositivo de grabación (grabadora de discos, etc.) con un cable de conexión de A/V

 (suministrado) o un cable de conexión de A/V con S VIDEO 2 (se vende por separado).
 - Conecte la videocámara a las tomas de entrada del dispositivo de grabación.
 - Inicie la reproducción en la videocámara y grabe en el dispositivo de grabación.
 - Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones suministrados con el dispositivo de grabación.

Cuando haya finalizado la copia, detenga el dispositivo de grabación y, a continuación, detenga la videocámara.

Notas

- Debido a que la copia se realiza a través de la transferencia de datos analógica, es posible que la calidad de imagen se deteriore.
- No es posible realizar copias de imágenes en grabadoras conectadas con un cable HDMI.
- Si el tamaño de la pantalla del dispositivo de visualización (TV, etc.) es 4:3, toque MENU (MENU) → [Configuración] → [→ (→ Conexión)] → [Tipo de TV] → [4:3]
- Si conecta la videocámara a un dispositivo monoaural, introduzca la clavija amarilla del cable de conexión A/V en la toma de entrada de video, y la clavija blanca (canal izquierdo) o la rojo (canal derecho) en la toma de entrada de audio del dispositivo.

Personalización de la videocámara


Uso de los menús

Puede disfrutar más su videocámara al hacer un buen uso de las funciones del menú. La videocámara posee diversos elementos de menú bajo cada una de las 6 categorías de menú.

- oxdots Modo toma (Elementos para seleccionar un modo de captura) ightarrow pág. 51
- Cámara/Micrófono (Elementos para toma de imágenes personalizada) → pág. 51
- 🗗 Calidad img/Tamaño (Elementos para ajustar la calidad y tamaño de la imagen)
- → pág. 52
- Función reproducc. (Elementos para la reproducción) → pág. 52
- C Editar/Copiar (Elementos para la edición) → pág. 52
- Configuración (Otros elementos de ajuste) → pág. 53

Menús de funcionamiento

Siga los procedimientos que se explican a continuación para ajustar los elementos del menú.



Los menús [Cámara/Micrófono] y [Configuración] tienen subcategorías. Toque el icono de subcategoría para que la pantalla muestre otros menús de subcategorías. Los elementos de menú o ajustes atenuados no están disponibles.

Notas

- Según las condiciones de grabación o reproducción, es posible que no se puedan ajustar algunos elementos de menú.
- Toque para finalizar el ajuste del menú o para volver a la pantalla de menú anterior.

Listas de menú

⊞Modo toma

Película Graba películas.

Imagen fijaCaptura fotos.

GRAB. lenta uniformGraba motivos que se mueven a gran velocidad en cámara lenta.

Toma estilo golf......Divide 2 segundo de movimiento rápido en cuadros que luego se graban como película y fotos.

Cámara/Micrófono

(Ajustes manuales)

Balance blancos...... Ajusta el balance cromático según el brillo del entorno de grabación.

Medidor/Enfoq punt.... Ajusta simultáneamente el brillo y el enfoque del motivo seleccionado.

Medidor puntual Ajusta el brillo de las imágenes a un motivo que toque en la pantalla.

Enfoque puntual Enfoca un motivo que toque en la pantalla.

Exposición Ajusta el brillo de películas y fotos.

Enfoque Enfoca manualmente.

IRIS......Da nitidez al motivo con el fondo borroso o da nitidez a toda la imagen.

Velocidad obturador.... Ajusta la velocidad del obturador. Cuando captura un motivo en movimiento con una velocidad de obturación más alta, aparece como

movimiento con una velocidad de obturación mas aita, aparece como si estuviera congelado en la imagen. Con una velocidad de obturación menor, el motivo parece como si estuviera fluyendo.

Cambio bal blancos..... Ajusta el balance de blancos.

Low Lux......Graba imágenes de color brillante en condiciones de poca iluminación.

(Ajustes de cámara)

Aj. Auto Objetivo 3D Corrige automáticamente la posición vertical de las películas de la izquierda y derecha para grabar películas 3D que se puedan ver fácilmente sin desenfoque.

Selección escena........... Selecciona un ajuste de grabación adecuado de acuerdo al tipo de escena, como por ejemplo una vista nocturna o una playa.

Desvanecedor Escenas fundidas.

Temporizad. auto.... Ajusta el disparador automático cuando la videocámara se encuentra en el modo de grabación de fotos.

Tele macroGraba un motivo enfocado con el fondo desenfocado.

SteadyShot Ajusta la función SteadyShot al grabar películas.

SteadyShot......Ajusta la función SteadyShot al capturar fotos.

Contraluz automática... Ajusta automáticamente la exposición para motivos a contraluz.

Ajuste selector..... Asigna una función al selector MANUAL.

■ (■ Cara)
Detección de rostro Ajusta la calidad de imagen de las caras automáticamente.
Captador de sonrisas Automáticamente toma una fotografía cuando se detecta una sonrisa.
Sensib. detecc sonris Ajusta la sensibilidad de la detección de sonrisas mediante la función Captura de sonrisas.
\$ (\$ Flash)
FlashAjusta cómo se activa el flash.
Nivel de flashAjusta el brillo del flash.
Reducción ojos rojos Evita la aparición de ojos rojos al tomar fotos con flash.
^ (^ Micrófono)
Micróf. zoom integr Graba películas con sonido intenso de acuerdo con la posición del zoom.
Reducc. ruido viento Reduce el ruido del viento.
Modo audio
Nivel referencia mic Ajusta el nivel del micrófono.
♣ (♠ Asistencia de toma)
Guía fotográfica
Ajuste pantalla
Visual. nivel aud Muestra el medidor de nivel de audio en la pantalla de cristal líquido.
Calidad img/Tamaño
⊞ Modo grabación
Imág. p. segundo Define la velocidad de cuadros para grabar películas.
Ajuste HD:/ STD Ajusta la calidad de imagen para grabar, reproducir o editar películas.
☐ Modo panorámico Ajusta el formato horizontal a vertical al grabar películas con calidad de imagen de definición estándar (STD).
x.v.ColorGraba una gama más amplia de colores.
🗖 Tamaño imagen Ajusta el tamaño de la foto.
Función reproducc.
Visualización eventos
Película Selección Inicia la Reproducción de selección.
喟EscenarioInicia la reproducción del Escenario de selección guardado.
[®] Editar/Copiar

Borrar Elimina películas o fotos.

ProtegerProtege películas o fotos para evitar que se eliminen.

Copiar......Copia imágenes desde el soporte de grabación interno seleccionado y la tarjeta de memoria insertada y viceversa. Copia directa......Copia imágenes almacenadas en el soporte de grabación interno o en una tarjeta de memoria a algún tipo de soporte externo.

⊡Configuración

#Configuracion
७ (⇔ Ajustes de soporte)
Selección soporte Define el tipo de soporte que se usará para grabar películas o fotos (pág. 16).
Info soporte
FormatearElimina todos los datos del soporte de grabación interno o de una tarjeta de memoria.
Rep.arch.b.dat.im
Número archivo Ajusta cómo asignar el número de archivo.
► (► Ajustes reproducción)
Código datos Ajusta la fecha y la hora.
Ajuste de volumen Ajusta el volumen del sonido de reproducción (pág. 27).
Descargar músicaDescarga archivos de música que se pueden reproducir con Reproducción de selección.
Vaciar músicaElimina archivos de música.
₹ (₹ Conexión)
Tipo de TVConvierte la señal según el televisor conectado (pág. 30).
ComponenteSeleccione esta opción cuando conecte la videocámara a un televisor con la toma de entrada de componente (pág. 32).
Ajuste 3D HDMISelecciona el formato de salida de las imágenes derecha e izquierda al conectar la videocámara a un televisor 3D con el cable HDMI (suministrado).
Resolución HDMISelecciona la resolución de la imagen de salida cuando conecte la videocámara a un televisor con un cable HDMI (suministrado).
CTRL. PARA HDMI Define si se usa o no el control remoto del televisor cuando se conecta la videocámara a un televisor "BRAVIA" Sync compatible con el cable HDMI (suministrado).
Conexión USBSelecciona qué tipo de soporte de la videocámara se usará cuando la videocámara esté conectada a un dispositivo externo mediante USB.
Ajuste conexión USB Define el modo de conexión cuando la videocámara está conectada a una computadora o a un dispositivo USB.
Grabar en discoPermite grabar imágenes 2D en discos con solo presionar un botón.
Ajustes generales)
PitidoDefine si los pitidos de funcionamiento de la videocámara suenan o no.
Luminosidad LCD Ajusta el brillo de la pantalla de cristal líquido.
Indicador grabación Define si el indicador de grabación se enciende.
Control remoto Define si se usa o no el control remoto inalámbrico.
Apagado autoCambia el ajuste de [Apagado auto] (pág. 11).
Encendido con LCD Define si la videocámara se enciende o no cuando abre y cierra la pantalla de cristal líquido.
Language Setting Define el idioma de la pantalla (pág. 15).
Información batería Muestra información de la batería.
Modo demostración Define si la demostración aparece o no.
(4) Ajustes del reloj)
Config.fecha y hora Ajusta [Fecha y hora], [Hora verano] o [Formato fecha y hora] (pág. 12).
Configuración área Ajustar una diferencia horaria sin detener el reloj (pág. 12).

Obtención de información detallada con la Guía práctica de "Handycam"

Guía práctica de "Handycam" es una guía para el usuario diseñada para leerse en la pantalla de una computadora. Puede leer la Guía práctica de "Handycam" cuando desee obtener más información acerca del funcionamiento de la videocámara.

Para instalar la Guía práctica de "Handycam" en una computadora Windows, coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.

Aparecerá la pantalla de instalación.

- Si la pantalla no aparece, haga clic en [Inicio] → [Equipo] (en Windows XP, [Mi PC]) y, a continuación, haga doble clic en [SONYPMB(E:)](CD-ROM)* → [install.exe].
- Los nombres de las unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar según la computadora.

Haga clic en [Guía práctica].

Haga clic en el idioma deseado y en el nombre del modelo de la videocámara → [Instalación], y siga las instrucciones en pantalla para instalar Guía práctica de "Handycam".

 El nombre de modelo de la videocámara está impreso en su superficie inferior. Para ver la Guía práctica de "Handycam", haga doble clic en el icono de acceso directo de la pantalla de la computadora.



- Si usa una computadora Macintosh, abra la carpeta [Handbook] – [ESUS] en el CD-ROM y copie [Handbook.pdf].
- Necesita Adobe Reader para leer Guía práctica de "Handycam". Si no está instalado en la computadora, puede descargarlo de la página Web de Adobe Systems: http://www.adobe.com/
- Consulte "Ayuda de PMB" para obtener detalles sobre el software "PMB" suministrado (pág. 38).

Información complementaria

Solución de problemas

Si se presenta algún problema mientras usa su videocámara, siga los pasos que se indican a continuación.

① Revise la lista (pág. 55 a 57) e inspeccione su videocámara.



② Desconecte la fuente de alimentación, vuelva a conectarla después de aproximadamente 1 minuto y encienda la videocámara.



③ Presione RESET (pág. 68) con un objeto puntiagudo y encienda la videocámara.

Al presionar RESET, se restablecen todos los ajustes, incluido el del reloj.



- ④ Póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony.
- Según el problema, es posible que sea necesario
 inicializar o cambiar la memoria interna actual
 de la videocámara. En este caso, se eliminarán
 todos los datos almacenados en esa memoria
 interna. Antes de enviar la videocámara a
 reparación, asegúrese de guardar los datos
 almacenados en la memoria interna en otro
 soporte (copia de seguridad). No recibirá
 compensación por la pérdida de los datos
 almacenados en la memoria interna.
- Durante la reparación, es posible que se deba revisar una cantidad mínima de los datos almacenados en la memoria interna con el fin de investigar el problema. No obstante, el distribuidor Sony no copiará ni conservará los datos.

 Consulte la Guía práctica de "Handycam" (pág. 54) para obtener detalles sobre los síntomas de la videocámara y la "Ayuda de PMB" (pág. 40) para obtener detalles sobre la conexión de la videocámara a la computadora.

La videocámara no se enciende.

- Instale una batería cargada en la videocámara (pág. 9).
- Conecte el enchufe del adaptador de alimentación de ca al tomacorriente de pared (pág. 10).

La videocámara no funciona aunque la alimentación esté encendida.

- Después de encenderse, la videocámara tarda algunos instantes en estar lista para tomar imágenes. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared o extraiga la batería y vuelva a realizar la conexión transcurrido aproximadamente 1 min (minuto). Si la videocámara aún no funciona, presione RESET (pág. 68) con un objeto puntiagudo. (Al presionar RESET, se restablecen todos los ajustes, incluido el del reloj.)
- La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. Apague la videocámara y déjela reposar un momento en un lugar frío.
- La temperatura de la videocámara es extremadamente baja. Deje la videocámara encendida. Si aún no funciona, apáguela y colóquela en un lugar cálido. Déjela reposar unos momentos y luego enciéndala.

La videocámara se calienta.

 Es posible que la videocámara se caliente durante el funcionamiento. No se trata de una falla de funcionamiento.

La alimentación se desconecta repentinamente.

- Utilice el adaptador de alimentación de ca (pág. 10).
- Encienda la videocámara nuevamente.
- Cargue la batería (pág. 9).

Las imágenes no se graban al presionar START/STOP o PHOTO.

- Presione MODE para encender el indicador (Película) o (Foto).
- · La videocámara está grabando en el soporte de grabación la imagen que acaba de tomar. No se pueden realizar nuevas grabaciones durante este período.
- El soporte de grabación está lleno. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 34).
- El número total de escenas de película o fotos supera la capacidad de grabación de la videocámara (pág. 59). Elimine las imágenes innecesarias (pág. 34).

La grabación se detiene.

• La temperatura de la videocámara es extremadamente alta o baja. Apague la videocámara y déjela reposar un momento en un lugar frío o cálido.

"PMB" no se puede instalar.

· Compruebe el entorno de la computadora o el procedimiento de instalación necesario para instalar "PMB" (pág. 37).

"PMB" no funciona correctamente.

· Cierre "PMB" y reinicie la computadora.

La computadora no reconoce la videocámara.

- Desconecte de la toma USB de la computadora cualquier dispositivo que no sea el teclado, el mouse y la videocámara.
- Desconecte el cable USB de la computadora y de la videocámara y reinicie la computadora; luego, conecte la computadora y la videocámara nuevamente en el orden correcto.

Visualización de autodiagnóstico/ Indicadores de advertencia

Si en la pantalla de cristal líquido aparecen indicadores, compruebe lo siguiente. Si el problema persiste aun después de intentar solucionarlo varias veces, póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony. En este caso, cuando se ponga en contacto con ellos, infórmeles todos los números del código de error que comienza con C o E.

C:04:□□

- La batería no es una batería "InfoLITHIUM" serie V. Utilice una batería "InfoLITHIUM" (serie V) (pág. 9).
- Conecte firmemente el enchufe de cc del adaptador de alimentación de ca de la videocámara (pág. 9).

C:06:□□

 La temperatura de la batería está muy alta. Cambie la batería o colóquela en un lugar frío.

C:13:□□ / C:32:□□

 Desconecte la fuente de alimentación. Conéctela de nuevo y vuelva a poner en funcionamiento la videocámara.

E:00:00

• Siga los pasos de ② en la página 55.

\Box

· La batería está baja.

La temperatura de la batería está muy alta.
 Cambie la batería o colóquela en un lugar frío.

\Im

- No se insertó ninguna tarjeta de memoria (pág. 17).
- Cuando el indicador parpadea, significa que no hay espacio libre suficiente para grabar imágenes. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 34) o formatee la tarjeta de memoria después de almacenar las imágenes en otro soporte.
- El archivo de base de datos de imágenes está dañado. Compruebe el archivo de base de datos tocando MENU (MENU) → [Configuración] → [Offiguración] → [Offiguración] → [Offiguración] → [Offiguración] → [Offiguración] → [Offiguración] → [Offiguración]

₹

 La tarjeta de memoria está dañada. Formatee la tarjeta de memoria con la videocámara (pág. 53).

§?1

 Se insertó una tarjeta de memoria incompatible (pág. 17).

, 0−π

- La tarjeta de memoria está protegida contra escritura.
- Se restringió el acceso a la tarjeta de memoria en otro dispositivo.

4

Existe algún problema con el flash.

((小))

- · La cantidad de luz no es suficiente. Use el flash.
- La videocámara se encuentra en posición inestable. Sostenga la videocámara de forma estable con ambas manos. No obstante, tenga en cuenta que el indicador de advertencia de vibración de la cámara no desaparecerá.



- El soporte de grabación está lleno. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 34).
- No es posible grabar fotos durante el procesamiento. Espere un momento y, a continuación, grabe.
- Si [☐ Modo grabación] está ajustado en [Calidad superior FX] o [Calidad 60p PS], no puede capturar fotos mientras graba películas. Además, si [☐ Imág. p. segundo] está ajustado en [24p], no puede grabar fotos mientras la videocámara está en modo de espera de grabación de películas.

Tiempo de grabación de películas/número de fotos que puede grabar

"HD" significa calidad de imagen de alta definición y "STD" significa calidad de imagen estándar.

Tiempo esperado de grabación y reproducción con cada batería

Tiempo de grabación

Tiempo aproximado disponible cuando utiliza una batería completamente cargada.

3D

(unidad: minuto)

Batería	Tiempo de grabación continua	Tiempo de grabación normal
NP-FV50	75	35
NP-FV70 (suministrada)	160	80
NP-FV100	320	160

2D

(unidad: minuto)

		(,
Batería	Tiempo de grabación continua		Tiempo de grabación norma	
Calidad de imagen	HD	STD	HD	STD
NP-FV50	110	120	55	60
NP-FV70 (suministrada)	235	250	115	125
NP-FV100	470	500	235	250

- Los tiempos de grabación están medidos con la videocámara grabando películas con calidad de imagen de alta definición (HD) con [□ Modo grabación] ajustado en [Estándar HQ].
- El tiempo de grabación normal indica el tiempo de grabación al repetir las operaciones de inicio/parada, al cambiar el indicador MODE y al utilizar el zoom.

- Medición de tiempos cuando se utiliza la videocámara a una temperatura de 25 °C
 Se recomienda una temperatura de 10 °C a 30 °C
- El tiempo de grabación y de reproducción será más corto cuando utilice la videocámara a bajas temperaturas.
- En función de las condiciones en las que utilice la videocámara, es posible que el tiempo de grabación y reproducción se vea reducido.

Tiempo de reproducción

Tiempo aproximado disponible cuando utiliza una batería completamente cargada.

3D

		(unidad: minuto)
Ba	tería	
N	P-FV50	125
	P-FV70 uministrada)	260
N	P-FV100	515

2D

(unidad: minuto)

Batería		
Calidad de imagen	HD	STD
NP-FV50	150	165
NP-FV70 (suministrada)	315	345
NP-FV100	625	680

Tiempo de grabación esperado para películas

Memoria interna

Calidad de imagen de alta definición (HD) en h (hora) y min (minuto)

Modo de grabación	Tiempo de grabación
3D	5 h 15 min (5 h 15 min)
<u>PS</u>	5 h 15 min (5 h 15 min)
<u>FX</u>	6 h 15 min (6 h 15 min)
<u>FH</u>	8 h 25 min (8 h 25 min)
HQ	14 h 55 min (11 h 20 min)
<u>LP</u> (5,1 canales)*	25 h 45 min (21 h 10 min)
<u>LP</u> (2 canales)*	26 h 40 min (21 h 45 min)

Calidad de imagen de definición estándar (STD) en h (hora) y min (minuto)

Modo de grabación	Tiempo de grabación
HQ	15 h 25 min
(5,1 canales)*	(14 h 15 min)
HQ	15 h 55 min
(2 canales)*	(14 h 35 min)

* Puede cambiar el formato de sonido de la grabación con [Modo audio] (pág. 52).

Notas

 Los números entre paréntesis () indican el tiempo mínimo de grabación.

Sugerencias

- Puede grabar películas con un máximo de 3 999 escenas con calidad de imagen de alta definición en 3D (HD) y 9 999 escenas con calidad de imagen de definición estándar (STD).
- El tiempo de grabación continua máximo de una película es el siguiente.
 - 3D: aproximadamente 6 hora y 30 minuto- 2D: aproximadamente 13 hora
- Si desea grabar hasta el tiempo máximo de grabación indicado en la tabla, debe eliminar la película de demostración de la videocámara.
- La videocámara utiliza el formato VBR
 (Velocidad de bits variable) para adecuar
 automáticamente la calidad de imagen a la
 escena que se está grabando. Esta tecnología
 provoca fluctuaciones en el tiempo de grabación
 del soporte. Las películas que contengan
 movimientos rápidos o imágenes complejas se
 grabarán a una velocidad de bits mayor y ello
 reducirá el tiempo de grabación total.

Tarjeta de memoria

Calidad de imagen de alta definición (HD)

			(u	nidad: 1	ninuto)
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3D	9	15	35	75	150
	(9)	(15)	(35)	(75)	(150)
<u>PS</u>	9	15	35	75	150
	(9)	(15)	(35)	(75)	(150)
<u>FX</u>	10	20	40	85	180
	(10)	(20)	(40)	(85)	(180)
<u>FH</u>	10	25	60	120	245
	(10)	(25)	(60)	(120)	(245)
HQ	25	50	105	210	430
	(15)	(35)	(80)	(160)	(325)
<u>LP</u> (5,1 canales)*	40 (35)	90 (70)	180 (150)	370 (300)	745 (610)
(2 canales)*	45	90	190	380	770
	(35)	(75)	(155)	(310)	(630)

Calidad de imagen de definición estándar (STD)

			(u	nidad: r	ninuto)
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
HQ (5,1 canales)*	25 (20)	50 (50)	110 (100)	220 (205)	445 (410)
HQ (2 canales)*	25 (25)	55 (50)	110 (100)	225 (210)	460 (420)

* Puede cambiar el formato de sonido de la grabación con [Modo audio] (pág. 52).

Notas

- El tiempo disponible para grabación puede variar según las condiciones de grabación y del motivo y [☐ Modo grabación] y [☐ Imág. p. segundo] (pág. 52).
- Los números entre paréntesis () indican el tiempo mínimo de grabación.

Número esperado de fotos que puede grabar

Memoria interna

Puede grabar un máximo de 40 000 fotos.

Tarjeta de memoria

	413 7,1M
2 GB	560
4 GB	1100
8 GB	2250
16 GB	4550
32 GB	9200

- El tamaño de imagen seleccionado es efectivo mientras el indicador (Foto) está encendido.
- El número indicado de fotos que se pueden grabar en la tarjeta de memoria corresponde al tamaño máximo de imagen de la videocámara. El número real de fotos que puede grabar aparece en la pantalla de cristal líquido durante la grabación (pág. 66).

 El número de fotos que se puede grabar en la tarjeta de memoria varía en función de las condiciones de grabación.

Notas

 La exclusiva matriz de píxeles del sensor ClearVid de Sony y el sistema de procesamiento de imágenes (BIONZ) permiten una resolución para las imágenes equivalente a los tamaños descritos.

Sugerencias

- También puede utilizar una tarjeta de memoria con una capacidad inferior a 1 GB para grabar fotos.
- La siguiente lista muestra la velocidad de bits, píxeles y relación de aspecto de cada modo de grabación (película + audio, etc.).
 - Película 3D:

Máx. 28 Mbps 1 920 × 1 080 píxeles/16:9

- Calidad de imagen de alta definición (HD):
 PS: Máx. 28 Mbps 1 920 × 1 080 píxeles/16:9
 FX: Máx. 24 Mbps 1 920 × 1 080 píxeles/16:9
 FH: Aprox. 17 Mbps (promedio) 1 920 × 1 080 píxeles/16:9
 - HQ: Aprox. 9 Mbps (promedio) 1 440 \times 1 080 píxeles/16:9
 - LP: Aprox. 5 Mbps (promedio) 1 440 × 1 080 píxeles/16:9
- Calidad de imagen de definición estándar (STD):
 - HQ: Aprox. 9 Mbps (promedio) 720×480 píxeles/16:9, 4:3
- · Los píxeles de grabación de fotos y el formato.
 - Modo de grabación de fotos:
 - 3 072 × 2 304 puntos/4:3
 - 3 072 × 1 728 puntos/16:9
 - 1 600 × 1 200 puntos/4:3
 - $640 \times 480 \text{ puntos}/4:3$
 - Grabación dual·
 - 3 072 × 1 728 puntos/16:9
 - 2 304 × 1 728 puntos/4:3
 - Captura de una foto desde una película:
 - 1 920 × 1 080 puntos/16:9
 - 640 × 360 puntos/16:9
 - 640 × 480 puntos/4:3

Precauciones

Uso y cuidados

- No utilice ni almacene la videocámara y los accesorios en los siguientes lugares:
 - En lugares extremadamente cálidos, fríos o húmedos. Nunca los deje expuestos a temperaturas superiores a 60 °C como, por ejemplo, bajo la luz solar directa, cerca de calefactores o en un automóvil estacionado bajo el sol, ya que podrían deformarse o sufrir fallas de funcionamiento.
 - Cerca de campos magnéticos intensos o vibraciones mecánicas. La videocámara podría sufrir fallas de funcionamiento.
 - Cerca de ondas radiofónicas potentes o radiaciones. Es posible que la videocámara no pueda grabar correctamente.
 - Cerca de receptores de AM y de equipos de video. Es posible que se produzcan ruidos.
 - En una playa o cualquier lugar con mucho polvo. Si entra arena o polvo en la videocámara, pueden causar una falla de funcionamiento. En ocasiones, esta falla de funcionamiento puede resultar irreparable.
- Alimente la videocámara con cc de 6,8 V/ 7,2 V (batería) o cc de 8,4 V (adaptador de alimentación de ca)
- Para alimentar la videocámara con cc o ca utilice los accesorios recomendados en este manual de instrucciones.
- No permita que la videocámara se moje; por ejemplo, bajo la lluvia o por el agua del mar.
 Si la videocámara se moja, podría sufrir fallas de funcionamiento. En ocasiones, esta falla de funcionamiento puede resultar irreparable.
- Si dentro de la videocámara entra algún objeto o líquido, desconéctela y haga que la revise un distribuidor de Sony antes de volver a utilizarla.
- Evite manipular, desmontar o modificar la videocámara bruscamente y exponerla a golpes o impactos como martillazos, caídas o pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.
- Mantenga la videocámara apagada cuando no la esté utilizando.
- No utilice la videocámara envuelta en una toalla, por ejemplo. Si lo hace, puede recalentarse internamente.

- Cuando desconecte el cable de alimentación, tire del enchufe y nunca del cable.
- Procure no dañar el cable de alimentación al colocar un objeto pesado sobre él.
- No use la batería si está deformada o dañada.
- Mantenga limpios los contactos metálicos.
- Si se producen fugas del líquido electrolítico de la pila:
 - Póngase en contacto con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony.
 - Límpiese con agua cualquier líquido que haya entrado en contacto con su piel.
 - Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua abundante y acuda a un médico.

Cuando no utilice la videocámara durante un tiempo prolongado

- Para mantener la videocámara en óptimo estado durante mucho tiempo, enciéndala y déjela funcionar grabando y reproduciendo imágenes aproximadamente una vez al mes.
- Agote la batería completamente antes de guardarla.

Pantalla de cristal líquido

- No ejerza excesiva presión sobre la pantalla de cristal líquido porque puede dañarla.
- Cuando utilice la videocámara en un lugar frío, es posible que en la pantalla de cristal líquido aparezca una imagen residual. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Mientras utiliza la videocámara, la parte posterior de la pantalla de cristal líquido se puede calentar. No se trata de una falla de funcionamiento.

Para limpiar la pantalla de cristal líquido

 Si la pantalla de cristal líquido se ensucia de huellas dactilares o polvo, se recomienda el uso de un paño suave para limpiarla.

Manipulación de la unidad

- Si la unidad está sucia, limpie el cuerpo de la videocámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, limpie la unidad con un paño suave y seco.
- · No realice ninguna de las acciones siguientes para evitar dañar el acabado:
 - Usar productos químicos como diluyentes, bencina, alcohol, paños con productos químicos, repelentes, insecticidas y pantallas solares
 - Utilizar la videocámara con las sustancias mencionadas en las manos
 - Dejar la unidad en contacto con objetos de goma o vinilo durante un tiempo prolongado

Cuidado y almacenamiento del objetivo

- · Frote la superficie del objetivo con un paño suave en los casos siguientes:
 - Cuando haya huellas dactilares en la superficie del objetivo
 - En lugares cálidos o húmedos
 - Cuando el objetivo esté expuesto al aire salado como, por ejemplo, a orillas del mar
- Se recomienda que utilice [Aj. Auto Objetivo 3D] después de limpiar el objetivo.
- · Guárdelo en un lugar bien ventilado donde no haya suciedad ni mucho polvo.
- · Para evitar la aparición de moho, limpie el objetivo periódicamente como se ha descrito anteriormente.

Carga de la pila recargable preinstalada

La videocámara contiene una batería recargable preinstalada para conservar la fecha, la hora y otros ajustes aunque esté apagada. La pila recargable preinstalada siempre se carga mientras la videocámara está conectada al tomacorriente de pared a través del adaptador de alimentación de ca o cuando tiene la batería insertada. La batería recargable se descargará completamente transcurridos aproximadamente 3 meses si no utiliza la videocámara en absoluto. Utilice la videocámara después de cargar la batería recargable preinstalada. Sin embargo, aunque no esté cargada, el funcionamiento de la videocámara no se verá afectado, siempre que no se esté grabando la fecha.

Procedimientos

Conecte la videocámara al tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado y déjela con la pantalla de cristal líquido cerrada durante más de 24 hora

Nota sobre la eliminación o transferencia de la videocámara

Aunque elimine todas las películas e imágenes fijas, o ejecute [Formatear], es posible que los datos del soporte de grabación interno no se borren completamente.

Si transfiere la videocámara, es recomendable que ejecute [Vaciar] (consulte "Obtención de información detallada con la Guía práctica de "Handycam"" en la página 54) para impedir que otra persona recupere sus datos. Además, cuando deseche la videocámara, se recomienda que destruya el cuerpo real del aparato.

Especificaciones

Nota sobre la eliminación o transferencia de la tarjeta de memoria

Aunque borre los datos de la tarjeta de memoria o la formatee en su videocámara o en una computadora, es posible que no borre los datos completamente. Si le entrega la tarjeta de memoria a otra persona, es recomendable eliminar los datos completamente usando el software de eliminación de datos en una computadora. Además, cuando deseche la tarjeta de memoria, se recomienda que destruya el cuerpo real de la tarjeta.

Para cambiar la batería del control remoto inalámbrico

- 1 Mientras presiona la lengüeta, coloque la uña en la abertura para retirar la tapa de la batería.
- ② Instale una nueva batería con el lado + orientado hacia arriba.
- 3 Vuelva a insertar la tapa de la batería en el control remoto inalámbrico hasta que haga clic.



ADVERTENCIA

La batería puede explotar si se manipula de manera incorrecta. No recargue, desmonte ni arroje la batería al fuego.

 Cuando la batería de litio se agota, es posible que la distancia de funcionamiento del control remoto inalámbrico se acorte, o que no funcione correctamente. En esto caso, reemplace la batería con una batería de litio Sony CR2025. Es posible que el uso de otra batería presente riesgo de fuego o explosión.

Sistema

Formato de señal: Color NTSC, estándar EIA Especificación de televisor HD 1080/60i 1080/60p

Formato de grabación de películas:

HD:

3D: MVC (formato original)

2D: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD compatible con formato (formato original 1080/60p) STD: MPEG2-PS

Sistema de grabación de audio:

Dolby Digital de 2 canales/5,1 canales Dolby Digital 5.1 Creator

Formato de archivo de foto

Compatible con DCF Ver.2,0

Compatible con Exif Ver.2,3 Compatible con MPF Baseline

Soporte de grabación (película/foto)

Memoria interna

64 GB

"Memory Stick PRO Duo"

Tarjeta SD (Clase 4 o superior)

En el cálculo de la capacidad de un soporte, 1 GB equivale a mil millones de bytes, de los cuales se utiliza una porción para la gestión de sistemas o archivos de aplicación.

La capacidad que el usuario puede utilizar se indica a continuación.

La capacidad que puede utilizar un usuario es aproximadamente 63,9 GB.

Dispositivo de imagen:

Sensor CMOS de 4,5 mm (tipo 1/4)

Píxeles de grabación (foto):

Máx. 7 100 000 píxeles*1 (3 072 × 2 304) (4:3)

Bruto: Aprox. 4 200 000 píxeles

Efectivo (película, 16:9)*2:

3D: Aprox. 1 990 000 píxeles 2D: Aprox. 2 650 000 píxeles

Efectivo (foto, 16:9):

Aprox. 2 650 000 píxeles Efectivo (foto, 4:3):

Aprox. 3 540 000 píxeles

Objetivo: Objetivo G

3D: 10 × (Óptico)

2D: 12 × (Óptico)*2, 17 × (Extendido)*3,

160 × (Digital)

F1,8 - F3,4

f=2,9 mm - 34,8 mm

Si se convierte en una cámara de imágenes

fijas de 35 mm

Película*2:

3D: 34,4 mm - 344 mm

2D: 29.8 mm - 357.6 mm

Foto:

27,4 mm - 328,8 mm

Temperatura de color: [Auto], [Pulsación única], [Interior] (3 200 K), [Exterior] (5 800 K)

Iluminación mínima

11 lx (lux) (en el ajuste predeterminado, velocidad de obturación 1/60 segundo) 3 lx (lux) ([Low Lux] está ajustado en [Activar], velocidad de obturación de 1/30 segundo)

*¹ La exclusiva matriz de píxeles del sensor ClearVid de Sony y el sistema de procesamiento de imágenes (BIONZ) permiten una resolución para las imágenes equivalente a los tamaños descritos.

- *3 [SteadyShot] está ajustado en [Activo].

Conectores de entrada/salida

Conector remoto de A/V: Toma de salida de componente/audio y video

Toma HDMI: Conector HDMI mini

Toma USB: mini-AB

Toma de audífonos: Minitoma estereofónica (φ 3,5 mm)

Toma de entrada MIC: Minitoma estereofónica (\$\phi\$ 3,5 mm)

Pantalla de cristal líquido

Imagen: 8,8 cm (tipo 3,5, relación de aspecto de 16:9)

Número total de píxeles: 1 229 760 (2 562 × 480)

General

Requisitos de alimentación: cc de 6,8 V/7,2 V (batería) cc de 8,4 V (adaptador de alimentación de ca)

Consumo de energía promedio:

Durante la grabación con la pantalla de cristal líquido en el ajuste de brillo normal: HD: 3D: 4,8 W, 2D: 3,3 W

STD: 3,1 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C Dimensiones (aprox.):

86,5 mm \times 74 mm \times 148,5 mm (an/al/prf) incluyendo las partes salientes

86,5 mm × 74 mm × 148,5 mm (an/al/prf) incluidas las partes salientes y la batería

recargable suministrada instalada

Peso (aprox.)

630 g unidad principal solamente 725 g incluida la batería recargable suministrada

Adaptador de alimentación de ca AC-L200C/AC-L200D

Requisitos de alimentación: ca de 100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz

Consumo actual: 0.35 A - 0.18 A

Consumo de energía: 18 W

Voltaje de salida: cc de 8,4 V

1,7 A (refiérase a la etiqueta del adaptador suministrado)

Temperatura de funcionamiento: 0 $^{\circ}$ C a 40 $^{\circ}$ C Temperatura de almacenamiento: -20 $^{\circ}$ C a +60 $^{\circ}$ C

Dimensiones (aprox.): $48 \text{ mm} \times 29 \text{ mm} \times 81 \text{ mm}$ (an/al/prf) sin incluir las partes salientes

Peso (aprox.): 170 g excluido el cable de alimentación

Batería recargable NP-FV70

Voltaje máximo de salida: cc de 8,4 V Voltaje de salida: cc de 6,8 V Voltaje máximo de carga: cc de 8,4 V Corriente máxima de carga: 3,0 A Capacidad

Normal: 14,0 Wh (2 060 mAh) Mínimo: 13,0 Wh (1 960 mAh)

Tipo: Iones de litio

El diseño y las especificaciones de la videocámara y los accesorios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

Marcas comerciales

- "Handycam" y HANDYCAM son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "AVCHD" y el logotipo "AVCHD" son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- "Memory Stick", """.", "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUD", "Memory Stick PRO Duo", "Memory STICK PRO Duo", "Memory STICK PRO DUO", "Memory STICK PRO-HG Duo", "Memory STICK PRO-HG Duo", "MagicGate", "MagicGate", "MagicGate Memory Stick" y "MagicGate Memory Stick Duo" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "BIONZ" es una marca comercial de Sony Corporation.
- **S-Master** es una marca comercial registrada de Sony Corporation.
- "BRAVIA" es una marca comercial registrada de Sony Corporation.
- "DVDirect" es una marca comercial de Sony Corporation.
- Blu-ray Disc[™] y Blu-ray[™] son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.
- Dolby y el símbolo de double-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Microsoft, Windows, Windows Vista y DirectX son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Intel, Intel Core y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países.
- "PiayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.

- Adobe, el logotipo de Adobe y Adobe Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard es una marca comercial de MultiMediaCard Association.

Todos los demás nombres de productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Además, ™ y ® no se incluyen en forma expresa en todos los casos en este manual.




Aumente la diversión con su PlayStation 3 descargando la aplicación para PlayStation 3 desde PlayStation Store (donde esté disponible).

Para usar la aplicación para PlayStation 3 es necesario tener una cuenta de PlayStation Network y descargar la aplicación. Disponible en áreas donde PlayStation Store esté disponible.

Referencia rápida

Indicadores de la pantalla



Izquierda

izquicidu	
Indicador	Significado
MENU	Botón MENU
0	Grabación con disparador automático
4 @ 4+ 4-	Flash/
③	Reducción ojos rojos
4:3	Ⅲ Modo panorámico
₩ B	Desvanecedor
[•1 COFF	[Detección de rostro] ajustado en [Desactivar]
(⊕] _{OFF}	[Captador de sonrisas] ajustado en [Desactivar]
€ 🛦 🛔	Enfoque manual
<u>} </u>	Selección escena
*⊹⊾	Balance blancos
((本))	SteadyShot desactivado
WS	Cambio bal blancos
Т₩	Tele macro
(ĆOLOŘ)	x.v.Color
♣ ७ ₪ ▲ J 脅 ♠ 犬 犬 栄	Auto inteligente

Central

Indicador	Significado
[ESPERA]/ [GRABACIÓN]	Estado de la grabación
_	Presentación de diapositivas ajustada
	Advertencia
	Modo de reproducción

Derecha

Indicador	Significado
60i <u>HQ</u> 510 <u>1</u> HQ	Calidad de grabación de la imagen (HD/STD), velocidad de cuadros (60p/60i/24p) y modo de grabación (PS/FX/FH/ HQ/LP)
60min 📨	Batería restante
.	Soporte de grabación/ reproducción/edición
D ¢	Un dispositivo de soporte externo está conectado
0:00:00	Contador (hora:minuto: segundo)
00Min	Tiempo de grabación restante previsto
C _{7,1M} C _{5,3M} C _{1,9M} C _{VGA}	Tamaño de la imagen
9999	Número aproximado de imágenes que puede grabar y tamaño de la imagen
ि ।	Carpeta de reproducción
100/112	Película o imagen en reproducción/número total de películas o imágenes grabadas
2D 3D	Grabación o reproducción 2D/3D


Piezas y controles

Parte inferior


Indicador	Significado
▶	Botón Ver Imágenes
i †	Nivel referencia mic bajo
₹	Micróf. zoom integr.
♪ 5.1ch ♪ 2ch	Modo audio
Nach All	Visual. nivel aud.
	Low Lux
	Medidor/Enfoq punt / Medidor puntual/ Exposición
EV	Cambio AE
10000	Velocidad obturador
F1,4	IRIS
AUTO	Auto inteligente
r.	Botón de presentación de diapositivas
101-0005	Nombre del archivo de datos
0-п	Imagen protegida
0	Ajuste Profundid. 3D
AUTO	Automático
MANUAL	La exposición está ajustada manualmente.
ΔΞΑ	Prioridad del IRIS
AES	Prioridad de la velocidad del obturador

- Los indicadores y sus posiciones son aproximados y pueden variar respecto de su apariencia real.
- Según el modelo de la videocámara, es posible que algunos indicadores no aparezcan.


Los números entre () corresponden a las páginas de referencia.



- 1 Flash
- 2 Objetivo (objetivo G)
- 3 Botón MANUAL
- 4 Selector MANUAL
- 5 Micrófono incorporado
- [6] Indicador de grabación de la cámara El indicador de grabación de la cámara se enciende de color rojo durante la grabación. El indicador parpadea cuando queda poca capacidad restante en el soporte de grabación o si la energía de la batería es baja.
- 7 Sensor remoto




- T Pantalla de cristal líquido/panel táctil Si gira el panel de cristal líquido en 180 grado, podrá cerrarlo con la pantalla de cristal líquido mirando hacia fuera. Este procedimiento resulta conveniente para las operaciones de reproducción.
- 2 Altavoces estéreo



- 1 Indicador de acceso de la tarjeta de memoria (18)
 - Si el indicador está encendido o parpadeando, significa que la videocámara está leyendo o escribiendo datos.
- 2 Ranura para tarjeta de memoria (18)
- 3 Botón RESET

Presione RESET con un objeto puntiagudo. Presione RESET para inicializar todos los ajustes, incluido el del reloj.

- 4 Botón POWER (12)
- 5 Botón (Ver Imágenes) (25)
- 6 Botón 2D/3D DISP (visualizar) (20)
- 7 Palanca del zoom motorizado
- 8 Botón PHOTO (23)
- 9 Botón MODE (20)
- 10 Indicadores 🖽 (Película)/🗅 (Foto) (20)
- 11 Indicador \$/CHG (flash/carga) (9)
- 12 Interruptor 2D/3D (20)
- 13 Toma MIC (PLUG IN POWER)
- 14 Toma ∩ (audífonos)
- 15 Toma HDMI OUT (30)
- 16 Conector remoto de A/V (30)



1 Active Interface Shoe

Active Interface Shoe

Active Interface Shoe proporciona alimentación a accesorios opcionales como luz de video, flash o micrófono. Puede encender y apagar el accesorio al operar el interruptor POWER de la videocámara.

- 2 Batería (9)
- 3 Botón START/STOP (20)
- **4** Toma ♀ (USB) (44)
- 5 Toma DC IN (9)
- 6 Correa de sujeción (19)
- 7 Gancho para una correa de hombros
- 8 Micrófono incorporado
- 9 Receptáculo del trípode
- 10 Palanca BATT (liberación de la batería) (10)

Índice

A		
Ajus.Reloj13		
Ajuste de la fecha y la hora12		
Ajuste Profundid. 3D28		
Ajustes de soporte16		
Almacenamiento de imágenes		
en soportes externos43		
В		
Batería9		
Borrar34		
Cable de conexión A/V31, 48		
Cable USB47		
Cargada por completo9		
Carga de la batería9		
Carga de la batería en el extranjero11		
Código datos15		
Conexión30		
Conexión USB47		
Copia18		
Cuidados61		
Cuidados		
E		
Elementos suministrados3		
Encendido12		
Equipo37		
Especificaciones63		
E		
Fecha/hora15		
Fotos22, 29		
G		
Grabación19		
Grabación19 Grabadora de discos48		
Grabadora de discos48		
Grabadora de discos48 Grabadora de DVD47		
Grabadora de discos48 Grabadora de DVD47 Guía práctica de "Handycam"54		
Grabadora de discos		
Grabadora de discos		

Language Setting15
M
Macintosh37
Mantenimiento61
"Memory Stick"17
"Memory Stick PRO-HG Duo"17
"Memory Stick PRO Duo"17
Menús51
Miniatura34
P
Películas20, 27
PMB (Picture Motion
Browser)40
Precauciones61
R
Reparación55
Reproducción25
Reproducción de selección29
RESET68
5
Selección soporte16
Seletor MANUAL24
Sistema de computadora37
Software38
Solución de problemas55
Soporte externo43
Soportes de grabación16
Tarjeta memoria17
Televisor30
Tiempo de grabación de
películas/número de fotos que puede grabar58
Tiempo de grabación y
reproducción58
Tomacorriente de pared9
Trípode69

V	
VBR	.59
Visualización de	
autodiagnóstico	.56
Visualización eventos	.25
W	25
Windows	.37

Encontrará las listas de menús en las páginas 51 a 53.